

高楼清洗证申请的方法

产品名称	高楼清洗证申请的方法
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	888.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

产品详情

- 1、查看作业现场，确定作业方案。
 - 2、安装运载工具吊篮或吊板，在地面上设栏护绳和安全告示牌。
 - 3、准备清洗设备及工具，包括高压冲洗机、胶皮管、水桶、毛滚、胶刮、毛巾、百洁布、刷子、铲刀、刮刀等相应辅助工具和溶剂等。面砖采用偏酸（PH值5-6）或偏酸（PH值8-9）清洗剂，铝合金板、玻璃幕墙、大理石等采用中性（PH值7-8）清洗剂。
 - 4、清洗方法：
 - （1）用高压清洗机接出的胶管或水冲洗墙面。
 - （2）检查墙面上有无粘着物等污迹。如有，用刮刀等相应辅助工具和溶剂除去。
 - （3）将毛滚浸入桶中，待充分吸入清洁剂后均匀涂抹在墙面上。涂抹时，一般是由上往下，再横向移动，交叉相压，不漏涂。
 - （4）视墙面脏污程度，用刷子、磨盘、百洁布、胶刮等擦磨，再用清水冲洗净。
 - （5）确认一次应作业范围（一般宽度为1.5米左右）的墙面已清洗完毕，滑动吊篮或吊板，继续往下作业，直到地面，再整理工具，添加清洗剂，再上屋顶开始第二趟作业。
 - 5、全部作业完成后，收拾整理机器设备和工具，撤去地面栏护绳和告示牌，将地面水迹擦净。
- 作业时，屋顶和地面都要有人监护，并用步话机保持联系。

一.高层外墙工程包括：高层外墙清洁、高层玻璃幕清洁、高层外墙粉刷，高空外墙广告安装，因为高层外墙工程存在着危险性和复杂性，所以这项工作以是有着相当程度的科学性和专业性。专业的保洁服务公司的施工人员是经过专业培训后及有多次高空作业经验。且大部分高空作业都会采用吊板式进行高空

作业：

- 1、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米拉力为240000牛顿合两吨半左右）。
- 2、吊板（水曲柳木制成）。
- 3、钢丝绳（直径10毫米）。
- 4、U型蟹扣（钢制）。

二.外墙清洗人员必须经过专业培训并颁发外墙清洗资格证才能上岗。

三.上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

四.操作绳、安全绳

外墙清洗的意义