

# 清洗油烟机需要的资质办理

产品名称	清洗油烟机需要的资质办理
公司名称	深圳诚真企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道中心社区黄竹南路二巷5号101
联系电话	13423999798 13423999798

## 产品详情

一般餐厅厨房在室内装修的情况下都是会设定一个厨房油烟管,厨房油烟管是用以安装油烟机,让餐厅厨房的厨房油烟可以一切正常的排掉,一般厨房油烟管使用时间长了油渍的难题便会接踵而来

,会危害厨房油烟的一切正常排出来,因此按时的清理是很重要。

### 一、厨房排烟管道疏通布流程

#### 1、人力进到法:

针对超过40厘米厚为的平行面排烟道能够人力钻入开展清除,此方法劳动效率很大,必须留意提升自然通风,配置低电压(36伏)照源。

#### 2、拆卸法:

当排烟道低于40厘米厚为时,人力没法进到时选用此方法。

此方式是完全、清理实际效果佳的清理方法,但工程施工难度系数大,职工量也大,与此同时花费也相对性较高。厨房烟道清洗计划方案是:技术人员依据排烟道具体情况,计算出每过一定间距

拆装一节排烟道并向2个方位拓宽清理,以保证清理完全,确保清理的品质。

### 3、打孔法:

此方式较拆卸法来讲相对性非常容易,花费相对性较低,针对人力没法进到且拆装比较艰难的排烟道选用此方法,由技术人员计算出必须打孔的间距间距、打孔部位、尺寸和

总数,根据这种孔对排烟道内开展厨房烟道清洗。对每一个孔开展密封性解决。

### 4、设备设备清洗法:

此方式非常容易实际操作、难度系数小、劳动量小、花费低的厨房烟道清洗方法,针对油渍较少,清理周期时间短的排烟道选用此方法清除,先将管路内喷撒清洁剂,使油渍变软,再用30米

长的电动式软轴刷将油渍清洗整洁。此方法应用于30厘米厚为的竖排烟道,人力没法进到且麻烦拆装的隐蔽的小排烟道。这类不容易清洗并且非常容易积油要减少清理周期时间。

5、抵达法:此方法关键用以清理50厘米厚为之上的竖排烟道,技术人员先拆下来管路上截和下截,在排烟道上边固定不动高处钢丝绳,系住安全带,技术人员从上至下清理

竖排烟道内的油渍。此方法危险因素很大,性强,花费较高,清除效果非常的好。因为竖排烟道一般积油较少一年清理一次就可以。

## 二、贮藏厨房油烟管清理的步骤

1、工作人员换好工作服装,戴好护目镜及防护口罩,注意安全。

### 2、竖管

(1)先搞好下竖管工程施工的早期提前准备,施工队伍须仅有高处实际操作资质,并注意安全,戴着有大灯的安全头盔。另配置气体压力泵一台,以便在竖管内施工队伍维持气体通畅。

(2)准备工作准备就绪后,施工队伍进到竖管对壁厚开展铲油,将油铲净后再用强力除油剂对壁厚开展菜油解决,至竖管底端后,施工队伍再将剩下废弃物一并接到铲

汽油桶内,随后由屋顶施工队伍用钢丝绳吊至屋顶,并将废弃物放进塑料袋,以便检查。

### 3、横管

(1)架好人字梯。

(2)两位职工按顺序先后上人字梯,职工将36V低电压灯放进管路内,并将液油的垃圾桶放进管路

(3)进到管路后,先用灰刀将管路内部油铲整洁,放入垃圾桶里,等所有油渍铲整洁后,再用药物将管路内擦洗整洁,随后将垃圾桶带出管路。

(4)工程施工完毕后,选用原料对管路开展管路校准,并开展管路密封性解决,恢复原样,并搞好施工队伍的安全防范措施。

(5)防尘盖清理:先把防尘盖拆下来,服药水浸泡,随后用超高压清洗机清洗整洁,再按再装。

(6)弹性涂料清理:先用灰刀把弹性涂料表层的油铲整洁,再用超高压清洗机清洗整洁,再按原状再装,并做弹性涂料表层保养。

(7)建筑施工结束后,清理工作人员将当场清除整洁,并将油渍等废弃物拉出企业。