

仁化碳布加固公司 厂房加固工程

产品名称	仁化碳布加固公司 厂房加固工程
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:厂房加固工程 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

产品详情

仁化碳布加固公司 厂房加固工程

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接工业厂房加固、碳纤维加固、楼板加固、泳池别墅加固、裂缝加固、地基基础加固、包钢粘钢加固、房屋加固、混凝土加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

砖混结构房屋拆墙怎么加固砖混结构房屋拆墙的加固方法主要有：1、做夹墙梁夹墙柱或者是扶壁柱，此方法整体性好，施工方便安全性高。2、钢筋可以穿孔做锚固，混凝土有流动性而且与砖有较好的结合性，所以做这种混合结构的加固它的整体性非常好。一般的加固方法都是做钢筋混凝土板墙同时看是否存在圈梁构造柱，没有的话就加上，当然同时基础也要做扩大加固。老砖混改造现在最多的还是抗震加固，因为老的砖混房子里面很多没有圈梁构造柱，所以它们抗侧向力和整体性都很差。

业务涵盖广东省：包括深圳厂房加固工程；佛山厂房加固工程；江门厂房加固工程；肇庆厂房加固工程；阳江厂房加固工程；梅州厂房加固工程；中山厂房加固工程；惠州厂房加固工程；清远厂房加固工程；潮州厂房加固工程；茂名厂房加固工程；汕尾厂房加固工程；河源厂房加固工程；广州厂房加固工程；揭阳厂房加固工程；东莞厂房加固工程；汕头厂房加固工程；云浮市厂房加固工程；湛江厂房加固工程；珠海厂房加固工程；韶关厂房加固工程等。

很多业主朋友们都不明白，承重墙怎么可以开门洞，这不是影响到房屋的质量吗?很多朋友们都认为，承重墙上怎么切割开门洞在承重墙上切割开门洞之后，承重墙可能就会不那么稳固了，以至于大家都会担心承重墙的安全了。其实这样想是不太实际的，因为承重墙本身就比较牢固了，在其开门洞只要适宜都是比较安全的。下面就来跟小编一起看看承重墙切割开门洞应该怎么做吧!希望能够给大家提供相应的帮助!

承重墙上怎么切割开门洞：

- 1、在开洞洞口上填塞预制过梁的方法。即首先在洞口上皮砖墙一侧开一个预制过梁尺寸大小与洞口相同的洞口，然后再与洞口上皮砖墙另一侧开一个相同大小的洞口，将预制过梁放入。
- 2、洞两边用于补强的后作构造柱的设计构造及施工作法。首先对洞边砖墙进行留槎切割，通过咬槎现浇混凝土带与砌体共同工作，留槎尺寸及间距为 $60 \times 300 @ 600$ ，切割完成后，现浇80mm宽的竖向混凝土带作为构造柱，用以支撑预制过梁并对洞边砖墙补强。现浇混凝土带均为构造配筋，竖向分布筋 $8 @ 200$ ，主筋为3 10.此外为洞边不形成易压屈失稳的小墙肢，要求洞边墙长不得小于500mm。
- 3、在混凝土与砖墙(不同材质)接茬处，增设钢丝网片后，再抹灰。

承重墙与非承重墙的区别是什么：

建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。

下面就总结了以下几点简单地地区分承重墙和非承重墙：

1、从房屋结构上区分：

一般地讲，砖混结构的房屋墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。

2、从房屋档次上：一般的中低档的住宅楼、别墅都是砖混结构的。高档的都是框架结构的多。

3、从墙砖的材质上区分：一般标准砖的墙是承重墙，加气砖的是非承重墙。

4、从墙的厚度分：150mm厚的隔墙是非承重墙，如卫生间，厨房出现较多。

5、根据梁与墙的结合处区分：采用的斜排砖的方法的一定是非承重墙。墙与梁间紧密结合的可能是承重墙;

6、通过声音判断：敲击墙体，有清脆的大回声的，是轻墙体，而承重墙应该没什么太多的声音。

7、室内的墙角或墙体半中有柱子凸出的十有八九是框架结构。

上述文章中小编给大家讲了关于承重墙如何切割开门洞的解决方法，相信大家看完之后应该有所了解了吧。但是小编建议在做承重墙开门洞的时候，如果能不拆除就不要拆除，虽然说工程的施工工艺比较好的话，不会出现什么问题，但保不齐会有意外的发生。