



适用场所：电子线路板、电镀厂、化工企业的生产车间、仓库、化学贮藏槽、管件、酸碱池以及对防腐性能有苛刻要求的地坪。产品特性：对酸及其它绝大多数化学腐蚀介质的抵抗性能优异，优良的机械性能和施工性能，足够的平整度和装饰性。施工工艺：1、地面基础找平，打磨，清理2、涂刷乙烯基脂封闭底漆3、批刮乙烯基脂中层漆4、铺设玻璃纤维布5、批刮乙烯基脂中层漆6、刷涂乙烯基脂彩色面漆7、刷涂乙烯基脂透明面漆

## 选购莱芜环氧地坪漆鲁泰地坪靠谱

科技和社会的快速发展使得人们的居住环境也有了非常大的改变，越来越多的企业对公司车间地面的装修引起了重视，因为泰安环氧地坪地面漆不但防尘防潮，而且也美观大方，大大提升了企业的形象与实力。装修过程中材料的选择问题往往困扰着大多数的人。作为上世纪中叶就开始风靡的洁净地坪的代表，环氧地坪漆耐腐蚀，易保养，色彩亮以及无毒害等多方面优势，深受广大消费者的追捧。莱芜环氧地坪漆的领导品牌就是鲁泰地坪，技术和服都遥遥。

莱芜地板漆是鲁泰地坪销售非常火爆的一款产品，莱芜地板漆是新科技的环氧地坪漆，粒子表面固化浓度适中，在固化的过程中表面较内部会相对慢一些，这样可以使得整个粒子的分散非常的均匀，表面十分的光滑。鲁泰地坪性能和品牌上巨大的优势使其成为了全国范围内都非常受欢迎的地板漆品牌。

鲁泰地坪技术实力雄厚，已经成为泰安地板漆的品牌。多年市场的经营使得鲁泰地坪深谙市场需求，为了使得产品可以更加适用于周边环境，在色彩方面的调校也十分的出众，在化学性方面，不管是耐腐蚀性或是溶解性都处于行业前端。而且鲁泰地坪还充分考虑安全因素，在打造地板漆的时候就将防静电，防爆等治标作为基本标准。

地坪漆的市场非常广阔，所以做地坪漆的厂家也不在少数，但是目前市场上在强度、质地、化学性能等方面能够和鲁泰地坪的环氧地坪漆比肩的屈指可数。鲁泰地坪还可以根据不同客户的需求定制不同用途的环氧地坪，更好地满足客户的需求。良好的性能和出众的品质是鲁泰地坪立足市场的根本。也是我们在装修的时候就会想到鲁泰地坪的环氧地坪漆的原因。

### 防静电地坪如何施工

一个合格的防静电地坪该如何施工来讲讲合格的防静电地坪该如何施工。针对防静电功能要求一般讲，仪表场所应采用既时型防静电处理，如防静电地板等。而工业生产场所的地面防静电处理应采用功能性兼备能够耐磨、抗冲击、抗压、抗折弯、不发火、无污染的散耗型防静电材料，如防静电、不发火耐磨地坪材料。静电产生的原因当电荷重新分配的速度慢于新电荷出现的速度时，静电会发生积累，这时如果出现雾状粉尘、气体扩散、液体喷洒、摩擦、滑动等外力作用，也会导致静电荷的出现。静电荷会损害电子精密仪器，而

静电效应产生的火花甚至会导致火灾或爆炸。防静电地坪施工步骤1、防静电底漆用刮刀将防静电底漆满刮地坪，稍干后吸油量较大部分会有泛白现象，应补涂防静电底漆。2、按设计铺设导电铜箔待底漆干燥后，测量地坪电阻值，贴导电铜箔，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后安装接地装置，使接地电阻小于 $10^2$ 。3、刮防静电砂浆 遍用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌均匀后，调成防静电环氧砂浆，用刮板满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这个步骤需要进行两遍。4、刮防静电腻子 遍用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后，调成防静电环氧腻子，用刮板满刮一遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这一步也要进行两遍。5、无尘打磨防静电腻子干燥后，用无尘打磨机整体打磨，彻底消除刀痕并吸尘。养护72小时才能允许投入使用。没有防静电地坪的工业生产，可能会导致成品率下降。特别是在存有易挥发物质、气体、粉末状或液体的环境下，静电效应所产生的电流加重了灰尘的吸附现象，从而导致一些潜在的危险爆发，容易造成不同程度的损害。