

邯郸家居室内装修设计-全屋家装设计-装修装饰公司

产品名称	邯郸家居室内装修设计-全屋家装设计-装修装饰公司
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

次装修，建议你先搞清楚这26个装修步骤，看完你也是行家

经历过装修的人都知道，装修过程真的太磨人了，尤其是自己装或者找装修公司半包的，虽然省钱了，但是自己要操心，尤其是次装修的人，手忙脚乱的，不知道该先从哪里下手。

把装修流程和步骤安排明白了，那你家装修的工期就可以大大地缩短，你自己也可以有条不紊的买主材、安排时间监管验收重要的施工节点。

沐沐总结了一份装修施工流程，一共分为26步，看完以后你也可以成为行家了。

总的来说，整个装修从开始到结束可以分为四个阶段：设计阶段、施工阶段、安装阶段以及收尾阶段，而每一个阶段里又包括了很多小步

骤，搞清楚这些小步骤的顺序，整个装修过程才能做到心里有数、不慌不忙。

一、设计阶段

1、房屋测量

不管你是自己装还是找装修公司，步都要先给房子做个实际尺寸的测量，越精确越好；一来方便后面的设计，二来自己也对家里的面积有个数，后期买地砖、地板、墙纸等材料的时候也好算面积。

2、图纸设计

所有的设计工作好在前期尽可能地详细，避免一边施工一边改设计，延误工期不说还可能会增加你的装修预算。

设计效果图确定好后，一定要有详细的施工图纸，工人可以按图施工，和装修公司结算也有依据，避免后期增项扯皮。

沐沐小建议：一定要让你的设计师出详细的施工图纸而不是几张平面图，施工图要详细到每个开关插座的定位，好是工人看着图纸不需要设计师交底都可以施工。

二、施工阶段

3、开工准备

确定开工日期，并且到物业处办理相关的开工手续、装修押金以及工人的出入证等；要记得和物业核对清楚拆改的墙体以及封窗的样式，避免后期返工。

4、拆除工程

根据设计拆除不需要的墙体、保温层、白灰等；

在拆除的过程中要注意承重墙、梁、柱以及外墙是不可拆改的。

5、新砌工程

根据设计图纸砌墙、包下水管；

6、封窗、换窗

如果室内窗户需要更换、或者阳台封窗，可以在拆改过程中或者拆改结束后进行。

7、定制产品初量尺寸

室内的大框架完成以后，定制产品比如房门、衣柜、榻榻米等可以根据平面布局初量尺寸，尤其是橱柜此时需要把橱柜的初步设计方案确定好，方便后期水电施工。

沐沐小提醒：在做橱柜设计之前，需要把厨房嵌入式电器（灶台、油烟机、洗碗机、蒸烤箱、消毒柜等）确定好，不然会影响橱柜的设计，千万不要“差不多”，嵌入式电器差一公分都不行。

8、水电工程

水电工程就需要业主亲自到场了，主要是交底和验收，隐蔽工程一旦施工完成后就很难再改动了，所以前期一定要考虑好。

水电交底也是定位，需要有设计师或者详细施工图、水电工、设备方（中央空调、地暖、新风、全屋净水等）到场，一起沟通相关事宜；

对业主来说需要确定每个开关插座的位置是否合适，插座数量是否够用。

在验收阶段要注意检查水电工是否有偷工减料，比如冰箱的插座需要单独控制、厨房卫生间的电线要4mm才经得起大功率电器；还有就是卧室的灯起码是双控的。

总之就是根据自己的日常生活习惯来确定好开关插座以及水的位置，同时还要验收材料和施工工艺。

如果有中央空调和新风系统的话，在水电验收结束后就可以直接安装了。

9、石膏板吊顶

也有人家里会先贴砖再吊顶，一般来说还是建议先做石膏板吊顶后贴砖。

因为木工吊顶的时候需要机器切割木材而且需要高脚凳在地上挪来挪去，很容易刮花地砖，贴好后的地砖更换起来也非常麻烦，所以比较建议先吊顶。

10、防水工程

防水需要根据实际情况分两次做，一般需要做防水的地方主要是卫生

间、阳台和厨房；在贴墙砖之前做墙面防水，墙砖贴好之后在贴地砖之前做地面防水，这样可以避免防水层被破坏。

如果是先贴地砖后贴墙砖的话，也可以一次性把地面和墙面防水做好，但是一般建议先贴墙砖后贴地砖。

11、贴砖工程

贴砖之前需要把地漏、门槛石买好，如果有嵌入式浴缸的话也要提前送到现场，同时可以铺贴窗台石、飘窗石或其他大理石背景墙。

小提醒：如果厨房需要安装烟道止逆阀的话，让瓦工贴墙砖的时候要把止逆阀的安装孔留好。

12、全屋定制复量尺寸

墙地砖贴好以后，家里的定制产品比如衣柜、橱柜、房门、地板都可以复尺下单生产了。

如果有现场打制的柜子，也是在地砖贴完后开始。

13、乳胶漆工程

墙面和顶面的乳胶漆施工，如果墙面是刷有色漆的话，建议第二遍面漆等到安装全部结束后再刷，不然后期的磕碰导致的局部修补会有很明显的色差。

小提醒：如果是有色漆，建议在刷之前先选柜子背面的墙试一下颜色，看看实际的油漆颜色和色卡上的色差大不大，如果色差较大需要重新调色。

三、安装阶段

14、集成吊顶

厨房、卫生间的集成吊顶安装。

15、铺木地板

如果有地板的话，此时铺地板。

16、木作类安装

木作类主要有橱柜、收纳柜、榻榻米、房门、踢脚线。

小提醒：踢脚线需要等柜子和房门安装好后再装，不然不好收口。

17、玻璃类安装

厨房移门、卫生间玻璃淋浴房的安装；厨房门装好后就可以约燃气公司开通燃气。

18、美缝

全屋的墙砖、地砖以及房门、柜子的收口处都需要做美缝和美容胶的处理。

19、电工安装收尾

这一步主要包括电工要安装的东西，开关插座面板、灯具、小五金（毛巾架、厕纸架等）、马桶、花洒。

20、安装嵌入式电器

包括油烟机、灶具、热水器、洗碗机等。

21、安装窗帘

22、墙面修补

如果在安装阶段有磕碰掉的乳胶漆要进行修补或者刷第二遍面漆。

四、收尾阶段

23、开荒保洁

安装工程全部结束后，先做一次开荒保洁。

24、家具家电进场

沙发、床、桌椅、洗衣机、冰箱、电视等家具家电陆续进场。

25、软装配饰

包括一些装饰画、绿植、摆件等物品，这些也可以等入住后慢慢添置。

26、通风入住

在入住前一定要先通风，一般建议至少通风三个月以上再搬进入住。

写在后：

装修本就是一个比较复杂的过程，但是只要你把整个流程都熟知了以后，那就比较轻松了；你就可以全盘把握整个工期，做到有条不紊的

交底、验收了。