

## 邯郸墙面翻新刮腻子前墙面如何处理

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 邯郸墙面翻新刮腻子前墙面如何处理                  |
| 公司名称 | 河北专筑科技有限公司                        |
| 价格   | 1500.00/套                         |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806 |
| 联系电话 | 0310-7777727 18634131918          |

### 产品详情

邯郸墙面刮腻子现在是每家在装修时不可少的一道工序，下面就跟随小编来看下刮腻子有那些步骤与注意事项吧！

首先我们需要准备刮腻子的工具，铲刀与抹刀、搅拌机、桶子等等...  
...工具准备好我们进行下一步。

第二步我们清理墙面的浮灰与浮沙，用扫把扫除墙面的浮灰，用铲刀清理墙面的浮沙

清理完后我们进行第三步辊涂一遍墙固

辊涂墙固

墙固辊涂好后我们进行第四步，开始搅拌腻子，用一个干净的桶装三分之一的清水，然后倒入腻子粉，注意倒入腻子粉时要分几次加，一

次倒入过多腻子粉不好搅拌，搅拌5-10分钟。

第三步我们上墙批刮，刮腻子一般刮二到三遍，每一遍刮完要干透后才进行下一遍的批刮，每遍批刮不能太厚，控制在0.5-1mm

邯郸墙面刮腻子的注意事项:

搅拌腻子时搅拌均匀方可，搅拌不均容易出现颗粒状，也会导致气泡过多，搅拌硬一点还是稀一点了，新手朋友建议硬一点点，太稀了容易掉。

在上墙批刮时一定不能太厚，太厚后期容易开裂，冬天刮腻子时好关起窗户，避免出现风干太快起油，造成后期打磨脱层刷漆不吸水的情况。

辊涂墙固好在刮腻子的前面一到二天辊涂，如果在毛坯进场时就辊涂墙固了，后期水电、泥瓦工、木工等作业会产生粉尘附着在墙面，所以好在刮腻子这道工序开始进场了涂刷会更好。

刮腻子的步骤与注意事项小编就介绍到这里，还有不足与不对的地方请多包涵指正，谢谢！