

日照服务类标书代做 多年代写经验 助您轻松中标

产品名称	日照服务类标书代做 多年代写经验 助您轻松中标
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	560.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询是一家集编写日照标书制作、日照代做标书、日照项目可行性研究报告，日照项目资金申请报告、日照商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的日照可行性研究报告、日照商业计划书、日照项目申请报告、日照项目建议书、日照资金申请报告、日照投资价值分析报告的公司。

施工现场白天有专职安全员负责检查记录，夜间、节假日排责任心较强、思想好的同志值班巡逻，发现问题及时处理，处理不了的及时向领导汇报。

7) 临时用电、临水设专人管理，配电室、消防水泵房日夜派有经验的人员值班，做好记录登记随时解决用电用水问题。

8) 要在消防通道回车场进行破坏性施工时（如挖坑、沟、槽等）要提前两天通告现场安全部门，跟据实际情况采取应急措施或做好应急准备。

9) 现场将按消防要求铺设消防水管、消防栓。

10) 配备足够数量、种类的应急器材，做到定期检查，做好标识，保证应急器材安全有效。

11) 食堂的炉灶搭设须报请消防部门许可，食堂应派专人负责管理，日夜、节假日有专人值班。

12) 工地内禁止吸烟，未经许可不得动用明火。

13) 工地内消防设施设备周围 3 米内禁止堆放任何物品。

14) 工地一旦失火，根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。

15) 节假日要单独制定应急措施，派专人负责值班，随时应付紧急事故发生。

2. 施工现场消防预案

假如施工现场一旦失火，为使在扑火过程中，做到忙中不乱，将火灾损失尽量减少到小程度，特作以下部署和要求：

- 1) 任何单位和个人发生或发现火警事故，必须立即投入抢救！同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。
- 2) 现场所有人员，尤其是义务消防队员听见信号，要火速跑到着火地点，并且从不同地点带来消防器材，如：干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后，立即组织项目人员尤其是义务消防队员，开展灭火工作。
- 3) 项目经理认为火警严重，应立即指派一人绕场一周，告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警119”，由项目经理决定。要报119，应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等，由安全员拨打报警电话119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。
- 4) 现场指挥要根据着火性质，决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火，如：电气着火，电队要先断电，义务消防队员使用ABC干粉灭火器灭火；油类火灾，项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC干粉灭火器灭火；木材火灾，义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火，在灭火过程中必须保证有三人同时抱住水枪，保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域，结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离，如：木材堆放区火灾，要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域；临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉，以免火灾蔓延。
- 5) 发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散，并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后，要听从指挥，有秩序的组织自己管理的人员撤离，忙中不乱，头脑清醒，避免发生二次伤害。
- 6) 报警以后，项目经理立即指派两名消防队员，到进场必经道路指挥交通，迎接消防车辆。
- 7) 保安立即敞开工地大门，经理指派人手疏通消防通道，打开消火栓。
- 8) 将消防车带进现场，向消防战士提供消火栓井的具体位置，协助消防官兵投入抢救工作。
- 9) 协助扑灭余火，保护好火灾现场，搞好火灾事故调查。

3. 重大节假日消防安全预案

- 1) 为了节日期间的施工安全，对可能发生事故的场所如：施工队宿舍、氧气或乙炔瓶库房、油漆库房、木工房、木材堆放场地、生活区以及施工作业面等场所进行严格检查控制，如果发生消防事故，保证人身财产安全，将损失降低到低限度。
- 2) 节日期间，上述场所一旦发生事故和紧急情况，由紧急事务联络员和巡逻队队长迅速围绕现场一周发出紧急信号，并说明事故原因及发生地点，上报项目应急领导小组。现场所有人员尤其是义务消防员听到紧急信号后要迅速跑到事故地点。
- 3) 如果是发生火灾，要在赶赴现场的同时带来各种灭火器材进行紧急扑救，项目部应急领导小组成员要立即赶赴现场指挥按照消防预案进行火灾扑救，并根据火情立即做出决定，是否要报119，要报119，由安全员报警，报警电话：119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。临电值班人员迅速到达工地配电室听候命令，水泵房值班人员要迅速开启消防水泵，保证消防灭火用水。

4) 消防领导(以先到达的现场高领导为领导)要根据着火性质决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火。如:电气着火,要先断电再灭火,油漆类火灾采用沙子铺盖,木材用水或干粉灭火器等。根据着火情况以及着火区域,周围是否有其他易燃易爆品决定采取什么方式进行隔离处理。

4. 项目消防领导小组管理制度

- 1) 凡参加项目消防领导小组人员,必须具备良好的素质,工作上、思想上、作风上一定要过硬。
- 2) 定时组织项目消防领导小组人员进行学习教育,掌握一定的法律消防知识,不断提高自我消防意识。
- 3) 每周对现场的消防器材、设施进行检查,以便掌握现场上的消防设备情况。
- 4) 每月要对各施工单位进行消防知识教育,贯彻国家有关法令法规,提高工人的消防意识。
- 5) 每半年组织项目消防领导小组进行一次消防演习,锻炼项目消防领导小组组员的实战能力。

施工现场消防管理措施

- 1) 施工现场要有严密的消防组织及足够的消防器材。
- 2) 现场消防通道要保持畅通,消防栓周围5米内不得堆放任何材料。
- 3) 高层建筑要设高压水泵。
- 4) 易燃易爆物品不能存放再施工的楼房内,要设专门的库房存放。
- 5) 存放易燃易爆物品的库房必须有专人负责,库房应用非易燃材料搭设并放置灭火器材,库房不准使用超过60瓦的灯泡,灯头与物品应保持安全距离,库房内不准住人或做办公室等其他用途。
- 6) 现场的汽油、柴油、稀料等易燃易爆危险品要存放专用库房内,防止爆晒铁桶炸裂起火。
- 7) 电气焊工作业前必须对作业面及附近进行检查,发现有可燃物时应先进行处理,确保安全后方可进行作业,下班后要认真检查,确认没有火源存在切断电源后方可离开。
- 8) 现场氧气乙炔瓶要设专人负责,保管使用搬运时要做到轻装轻卸,避免撞击,使用氧气时严禁与各种油漆接触,要远离热源防止阳光爆晒。
- 9) 施工现场不得随意使用明火,使用明火须到工地安全部门开取动火证后方可进行。