

天津日立空调 天津日立空调维修 昱星机电

产品名称	天津日立空调 天津日立空调维修 昱星机电
公司名称	天津昱星机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区阜盛道十六号增一号
联系电话	13920192898 13920192898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昱星机电工程有限公司

空调制冷量的认识_家居频道

空调制冷量的认识

很多人遇到购置空调的时候，分体空调习惯用匹数来讲解，而中央空调习惯于制冷量来讲解，天津日立空调维保，二者之间本质是一样的。匹数是指空调的输出功率大小，涵盖了压缩机、风扇电机以及电控等方面，不过品牌不同或者同品牌系列不同在设计参数上也有差异性，同匹数的空调输出的功率也有不同。我们常用空调的输出功率来计算其制冷量，一般将制冷量为2200W-2600W的空调定为一匹，但是每一个空调的匹数并不能地反映空调的实际制冷量。为了达到空调的使用效果，在选购空调的时候，要根据具体房屋面积、朝向、层高、保温结构等因素综合计算，选择适合房间的制冷量大小，从而避免出现能源浪费或者效果不佳。

高度与位置一般装中央空调的话，天津日立空调专卖店，吊顶高度至少要有300mm，天津日立空调，尺

中央空调要在吊顶前面安装，因为中央空调是藏在吊顶内部的！但在中央空调安装之前，需要设计师、水电工、木工与中央空调的工程师一起在现场交底衔接，沟通好中央空调吊装的高度与位置，以免影响吊顶高度与造型，同时跟水电工交代好中央空调的电源预留要求。

高度与位置

一般装中央空调的话，吊顶高度至少要有300mm，尺寸仅供参考、实际以机型为准！而中央空调内机的安装位置，根据空间布局与梁体结构，大厅一般是装在背景墙或靠窗区域，卧室一般是装在卧室门口区域，当然具体也要根据实地情况而定。

风口预留

吊顶与中央空调的衔接关键，是出风口与回风口的尺寸与位置预留，一般中央空调安装好后，会在机器保护膜上写好预留的尺寸，然后木工吊顶的时候根据尺寸要求结合内机的实际位置预留风口即可。

模块式中央空调：

多个中央空调模块的组合可供更大空调面积使用，如xx中央空调LSQWRF65M型冷水机组就是根据这种设计思路推出的，这种机型可以并联16台组成一个中央空调子系统。多个中央空调子系统组合就可以满足大型公共建筑的空调需求。模块组合这种方式非常灵活，且各子系统的使用互不影响。

中央空调按输送介质：

空调机组产生的冷（热）量是通过一定的介质输送到空调房间的。输送介质主要有三种：空气、水、及制冷剂。据此可将户式中央空调分为：风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。

天津日立空调-天津日立空调维修-昱星机电(推荐商家)由天津昱星机电工程有限公司提供。天津昱星机电工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！