

南阳招牌制作 发光字工程施工 楼顶大字LED亮化安装公司

产品名称	南阳招牌制作 发光字工程施工 楼顶大字LED亮化安装公司
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

华龙制作南阳各种大型户外广告、水晶字发光字、楼顶大型广告字牌、室内外广告、展厅展览装饰、店面装饰广告、标识导视系统、各类车身广告，大型冲孔字、吸塑字、各种不锈钢（黑钛金、玫瑰金、拉丝金、镜面）等钛金字，不锈钢平面发光字、不锈钢背投光字，雕刻加工各种水晶字、PVC字、芙蓉字、三维匾牌雕刻、双色板雕刻制作等。

南阳门头广告制作安装是分为门头广告安装、门头灯箱广告安装、霓虹灯门头安装等。南阳广告制作安装公司华龙广告整理了关于店面门头广告制作材料安装及工艺的相关内容，分享如下：

门头广告制作

1、门头广告安装

画面底部框架采用4cm x 4cm角铁固定于墙体，上面米用馅议里亚力议现烤读玻璃，广告中的字用弗龙板或水晶玻璃雕刻或亚克力内发光字。

2、门头灯箱广告安装

（1）确定店面门头灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。

（2）测量尺寸:根据灯箱背面的安装孔位置的实际尺寸来确定安装灯和的固定点。分以下三种情况:

对于墙壁为铝塑板、木板、铁板等，可直接用螺丝固定；

一般水泥墙或砖墙，先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

对于墙壁表面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱。

(3) 对于需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊具，连接地线。

(4) 接线：灯箱电源线的出口端在背面，若所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接接线，并将电源接头用绝缘的专用套管扎紧；若所配电源在安装灯箱位置以外，可改接灯箱电源的出口线于灯箱边缘，再用三相插头插入所配的电源插座上。

(5) 固定灯箱：把灯箱的上盖打开，对正固定点安装，即用电钻在灯箱底座电源线位置钻孔，重新装电源线，用水平尺调整成水平状态。

(6) 通电试亮，清洁灯箱表面。

3、霓虹灯门头安装

(1) 设计霓虹灯图案或文字的反字图稿和弯曲方式。

(2) 选择合适规格的玻璃管，把玻璃管的一端用橡胶塞子塞上，不可透气，然后两手拿着玻璃管在火上烘烤，将要弯曲的部位正对火焰，这样才能弯得准确。玻璃要在火上不停地转动，随着烘烤的程度由快到慢。当玻璃管烧透了以后，就把它从火上移下来，两手要快而准确地把它弯成设计好的角度，同时用嘴从玻璃管的另一端吹气进去，让被弯曲的玻璃管鼓起，使气可以畅通。

(3) 把霓虹灯的断点处烘烤后弯成一个钩用来接电极头。

(4) 拿掉橡胶塞，用对虎头在两个接口之间不停转动着，嘴要不停地吸与吹，力不可用大，这样它们更能充分熔在一起。接好了第一个电极头，就把排气管接到电极头上，为排气做好准备。然后再把橡胶管拿下接在排气管上，再接另一个电极头。

(5) 用左手的食指和中指夹住排气管，拇指把排气管的一端挡住。同时用对虎头火交点的外部火焰靠近电极头后面某一点。当对虎头把电极烤红后就吹气把电极头Zui软的地方打一个小口，然后把气管的一端与烤红后的小口相吻合。对虎头要不停地转动烘烤，慢慢地吹吸气。把火移开，慢慢吹气，把腋指放开，让气孔形成通路再烘烤。

(6) 排气和灌气几乎是同时进行的。排气是用真空泵把玻璃管内的空气抽出，然后根据自己的要求适当地放点惰性气体。