

# 建筑腻子耐水性检测 内墙腻子粘结强度检测

产品名称	建筑腻子耐水性检测 内墙腻子粘结强度检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

为什么要做墙面打磨？

- 1、腻子的主要作用虽然是找平，但只是批刮腻子的话，仅仅是做了一半的找平工作，另外的一半，也是决定终效果的一半，要通过打磨来解决。这也是做墙面打磨的主要功能。
- 2、腻子批刮过程中，难免会出现一些微小的瑕疵，比如腻子交界处的接茬、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹、墙面吸水造成的针孔等，这些瑕疵也是可以通过墙面打磨来解决的。
- 3、整体打磨后的腻子表面结构更加均匀一致，可以加强乳胶漆的表现效果，而且避免了因表面结构的差异可能引发的一些问题（如色漆局部色差等）。

墙面打磨用什么工具？

这里重点介绍两种工具：一是灯泡，二是砂纸。

1、灯泡。

为了能随时观察墙面平整度，打磨时，无论白天黑夜，工人一般都要在手里拿着一个灯泡。灯泡的瓦数一般都在200瓦以上，这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。

墙面打磨中常见的砂纸目数（每英寸的砂粒数）有80、120、400、600。其中80、120可以归为粗砂纸，180、240为中等，320以上为细砂纸。

砂纸过粗，容易导致出现划痕，砂纸过细，很难打磨得平整，所以墙面砂纸的选择，并不是越粗越好，也不能越细越好，而是与墙面腻子相匹配为宜。

在实际操作中，首先要以能把平整度做好为目标，墙面打磨多用240、320先进行试打，如果打磨起来不是很吃力，可以把平整度做的很好，那就继续；如果感觉打磨很吃力，那就换用低目数的粗砂纸再进行

试打。在保证了墙面平整度的前提下，如果遍使用了粗砂纸，一般整体或局部还需要用细砂纸再打磨一遍，以消除粗砂纸留下的划痕，并且让墙面更加细致。

如何通过墙面打磨辨别装修队伍？

为什么明明知道耐水腻子好，他们却不愿意用呢？有的人说因为耐水腻子贵，这只是一方面的原因，主要的原因，就是因为非耐水腻子好打磨，而耐水腻子打磨比较费劲！

同样一面墙，使用非耐水腻子只用0.5天很轻松就可以打磨好，而使用耐水腻子的话，要控制好时间，在批刮完第二遍耐水腻子粉开始泛白，无水渍印时就要打磨，干透越久越难打磨，第二耐水腻子粉打磨时要比非耐水腻子费力一些。由于人工成本上差异巨大，很多黑心的队伍禁不住诱惑，铤而走险，终还是选择了非耐水腻子。

看检验报告了解腻子打磨性能

，如果看到有墙皮脱落的情况，一定要铲掉墙皮，通常开发商会为了方便验收而随便糊弄，用一些质量不好的材料，降低成本。如果已经有脱落的迹象，要铲掉它们，也是为了以后铺贴墙面更顺利。

2，怎样开始验房，关于这类问题，相信大多数朋友都比较迷茫，毕竟不是所有人都买过几套房。那么在验房的时候应该注意哪些事项呢？业主验房时，要多看多查，多验，看墙壁，查门窗，查漏洞，验下水，验开关。

3，原来的墙面有空鼓和裂缝要怎么处理？铲除抹面砂浆层，直至完全暴露未搭接到位的网格布。然后，用柔性抹面砂浆重新嵌入网格布，让新贴的网格布与原网格布的搭接每边达8厘米以上，柔性抹面砂浆必须完全覆盖网格布，保持翻修表面与旧墙面平整度一致。

4，关于墙面抹灰层空鼓开裂要怎么处理？首先要将空鼓的部分凿去，并凿进结合良好处30~50mm，边缘就要凿成倾斜有点坡度，要处理掉墙面松散灰皮，使用硅胶盐水泥，不要用不同强度等级的水泥，砂要用中砂或者粗砂，表面要适当地凿毛，凿好后，将修补处四周10cm范围内清理干净，修补前要用水湿润一下，修补时先在底面及四周刷一遍801胶素水泥浆，接着可以分两次用跟原面层相同材料的1:2水泥砂浆填补抹平。

5，如果你检测到墙体的质量是比较好的腻子的话，大家可以保留，毕竟多了一层防水腻子比没有更好吧。如果墙体是非防水型的腻子就要铲掉了，如果不铲掉的话，后期还要多花几倍的钱，结果也是得不偿失。