

外墙维修公司需要办理哪些资质

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 外墙维修公司需要办理哪些资质 |
| 公司名称 | 高德资信评估(广东)有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 办理范围:全国受理 资质有效期:三年 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度 |
| 公司地址 | 广州市天河区吉山新路街4号301-103 |
| 联系电话 | 18680565502 |

产品详情

外墙维修企业资质 外墙清洗资质

随着现代文明的提高、经济的高速发展和人们生活水平的快速提高，越来越多的高楼大厦拔地而起，随之而来的就是建筑物外墙清洗行业的兴起，外墙清洗业在我国已引起普遍注意和重视。所有的高层建筑物外墙，由于常年日晒和风吹雨打，以及大气中有害的气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的标致和市容，又损坏了建筑物。因此，清洗建筑物的外墙，不仅美化了环境，而且起到了保护建筑物的作用。下面就让外墙清洁公司告诉您：外墙清洗的常识。

现代城市高楼林立，众多大厦外观造型独特，建材，如幕墙玻璃、铝合金、大理石、金箔贴面及各种面砖的外墙装饰面，显得豪华气派、光彩夺目，并以此跻身于标志性建筑的行列。但是漂亮的建筑需要经常的清洁保养才能保持荣光焕发，避免和减少材质的损坏，因此，越来越多的业主注重外墙的保洁，并把它看作是塑造企业良好形象的举措。

根据目前实际情况，大厦外墙的一般清洗期为6-12个月（仅供参考），是在室外和高空中作业，需使用高空吊篮、吊板、升降台等运载工具，作业难度高，危险性大，因此操作人员必须身体健康，培训，严格遵守操作规程和安全规范。

外墙清洗方法

- 1、查看作业现场，确定作业方案。
- 2、安装运载工具吊篮或吊板，在地面上设栏护绳和安全告示牌。
- 3、准备清洗设备及工具，包括高压冲洗机、胶皮管、水桶、毛滚、胶刮、毛巾、百洁布、刷子、铲刀、刮刀等相应辅助工具和溶剂等。面砖采用偏酸（PH值5-6）或偏酸（PH值8-9）清洗剂，铝合金板、玻璃幕墙、大理石等采用中性（PH值7-8）清洗剂。

4、清洗方法：

- (1) 用高压清洗机接出的胶管或水冲洗墙面。
- (2) 检查墙面上有无粘着物等污迹。如有，用刮刀等相应辅助工具和溶剂除去。
- (3) 将毛滚浸入桶中，待充分吸入清洁剂后均匀涂抹在墙面上。涂抹时，一般是由上往下，再横向移动，交叉相压，不漏涂。
- (4) 视墙面脏污程度，用刷子、磨盘、百洁布、胶刮等擦磨，再用清水冲洗净。
- (5) 确认一次应作业范围（一般宽度为1.5米左右）的墙面已清洗完毕，滑动吊篮或吊板，继续往下作业，直到地面，再整理工具，添加清洗剂，再上屋顶开始第二趟作业。

5、全部作业完成后，收拾整理机器设备和工具，撤去地面栏护绳和告示牌，将地面水迹擦净。

作业时，屋顶和地面都要有人监护，并用步话机保持联系。

一.高层外墙工程包括：高层外墙清洁、高层玻璃幕清洁、高层外墙粉刷，高空外墙广告安装，因为高层外墙工程存在着危险性和复杂性，所以这项工作以是有着相当程度的科学性和性。的保洁服务公司的施工人员是经过培训后及有多次高空作业经验。且大部分高空作业都会采用吊板式进行高空作业：

- 1、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米拉力为240000牛顿合两吨半左右）。
- 2、吊板（水曲柳木制成）。
- 3、钢丝绳（直径10毫米）。
- 4、U型蟹扣（钢制）。

二.外墙清洗人员必须经过培训并颁发外墙清洗资格证才能上岗。

三.上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

四.操作绳、安全绳