

莆田市中立高空清洗公司-外墙防水补漏-外墙翻新粉刷

产品名称	莆田市中立高空清洗公司-外墙防水补漏-外墙翻新粉刷
公司名称	泉州市中立物业管理有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品属性:服务行业 员工证件:持高空作业证上岗 员工保险:持六类高空作业险上岗
公司地址	福建省泉州市南安市柳城街道帽山社区井东28号
联系电话	18106999092 13959266623

产品详情

欢迎光临福建中立！我们将安排就近站点的工作人员为您提供本次服务。

福建省中立物业下属的保洁、高空作业团队现服务范围已覆盖泉州地区、厦门地区、漳州地区、莆田地区、龙岩地区、南平地区、三明地区、宁德地区以及福州地区，服务项目概括：高空作业、高空清洗、高空维修、外墙清洗、外墙翻新、外墙粉刷、外墙防水、钢结构清洗、钢结构防腐、水磨石打蜡、pvc地板打蜡、大理石翻新、水磨石翻新、清洗地毯、*管道清淤、*河道清淤、驻场保洁、垃圾代理清运、开荒清洁服务、高空广告牌安装、夜景灯安装、外墙管道安装等。

高空外墙防水的施工步骤

在我们装修的时候通常都会在外墙做一些防水的工作，那么我们了解不了解关于外墙做防水的一些常识呢？关于外墙防水怎么做,有哪些施工的步骤？对于外墙做防水有哪些我们需要了解的？下面我们为大家介绍外墙怎么做防水以及外墙防水的步骤，希望在这篇文章的相关介绍可以帮助大家。

一、外墙怎么做防水

1、续灌部位与冷接，各层的续灌部位与冷接也正因为无法期待混凝土之间的束缚效果，若遭到小型的地震与混凝土的收缩，接合部位就会切断，形成容易产生漏雨的情形。

2、混凝土的裂缝，现场浇置的混凝土，各层都有续灌接缝或冷接，容易产生蜂窝或充填不良的部分，形成先天的收缩裂缝，尤其是大跨距的墙壁或从墙壁结构向外突出的连续腰墙，这种情形更为普遍。

3、开口部周围，不止混凝土结构，开口部的周围就是防水施工上容易形成弱点的部位，在浇筑混凝土或采用瓷砖模板预贴工法的场合，只要注意窗台就可以，然而在粉刷装修或瓷砖后贴的场合，窗户的周围就会出现水泥浮状物或碎屑、空隙、混凝土的顶端为水平或逆向坡度等的情形，将会形成充满缺点的部位。

二、外墙防水施工步骤

1、清理基层，新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度，涂刷防水涂料时基层应干燥；第二步,基层清理工序完成之后，接下来清理死角，也就是所谓的阴阳角、施工缝、伸缩缝等比较重要的部位进行处理，尤其注意的是泄水孔要加强处理，需要涂刷2-3遍防水底层涂料。

2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清，为提高防水卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，涂刷均匀，覆盖完全。

3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比，按A:B=2:1的比例进行配比，搅拌时间约3--5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。

4、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷，基层涂刷要大于粘卷材的面积；刷第二次涂料之前必须要等一次涂料完全凝固后方可再次涂刷。

5、粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工。