

西安市户县道闸门安装，道闸门维修，厂家上门维修道闸

产品名称	西安市户县道闸门安装，道闸门维修，厂家上门维修道闸
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	户县:道闸门 直杆道闸:维修安装 西安市:户县
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

西安市户县道闸门安装，道闸门维修，厂家上门维修道闸

出入口门禁速通门或闸机安装的越来越多，一般安装在写字楼大堂，小区主要人行通道，公共场所比如火车站、汽车站、机场、景区等等，主要承担用于人证合一，快速检票功能，提高工作效率，所以，这几年的市场非常大，也涌现出大量的国产闸机生产厂家，从原来进口的几十万被国产干到几万块一台，如果是一些小的厂家价格能做到一万块以内，只要国产大军加入里面，价格分分钟能做到白菜价，这就是中国制造的力量。

国产闸机这几年在性能和稳定上并不比国外产品差，质量和外观也做的越来越精致，我们应该支持我们国产的闸机，用的人多，厂家才有更多资金改善产品，把闸机做的更好。前面讲了这么多，大家也知道今天要说什么了吧，就是闸机的安装与调试。闸机安装有总共有三大部分，下面来听我详细说来。

一、管、线的预埋

1、根据弱电图纸，了解闸机的使用功能，图纸一般都会标明闸机一些功能，如，刷卡功能，人脸识别功能，派梯功能，二维码工功能等等，只有了解闸机需求功能，才能更好去施工布管布线。还有就是要和闸机厂家技术沟通了解相关布线要求及闸机的尺寸高度，比如，闸机与闸机是如何联动的，闸机和其他产品是如何联动开闸，需要如何布线，**让厂家出个闸机安装及布线大样图，这样你就可一清二楚了。

2、与精装单位沟通图纸，在预埋线管前，一定要和精装单位核对下闸机安装图是否与装修图是否与其他单位管线冲突，安装闸机是影响其他美观，**的办法就是精装图里也叠有闸机安装平面图。还有就是拿到精装图*终版的图纸，后面要根据精装图来确定闸机安装的准确位置。

3、定位闸机安装位置，要结合闸机安装平面图和精装安装平面，确定好闸机安装位置，并画好闸机定位线，这里的位置是闸机布管布线的位置，并不一定非常准确，但一定预埋的管线一定要在闸机底边内，这个是预埋管线非常重要的环节，一定要注意这个细节。

4、埋管布线，在埋管布线时，一定要和精装单位沟通好，特别是大堂地面管，因为施工单位过多，经常有斗车进进出出，如果布完管线，地面没有及时在管理的上面铺地砖，很多时候这些管和线是白白布放的，因为人、车经常经过，会被压坏的，一定要与精装沟通好，在贴地砖前两天把管和线埋好，只要上面有地砖就不容易被破块。然后再做个管线的成品保护，这样就万无一失了。

*后再说下，在做埋管时，线可以后期安装闸机时在穿线，*重要一点，闸机与闸机之间，**多增加一条备用管，方便后面改动或增加其他功能，需要在增加线，有了备用的管，方便后面改动。

二、安装闸机

1、**定位，安装时一定要画个大样图，上面标明闸机与闸机距离，闸机的尺寸等相关重要的安装参数，把闸机抬上已经大概确定好的位置，一定要把原来布管和线都罩在闸机内，然后在用圈尺按照大样图进行**定位尺寸，在定位时，一定要保证每组闸机位置前后一致，横平竖直。然后再用记号笔沿着闸机底部在地砖上画出来，并打开闸机内部，画出固定闸机的螺丝孔位，便于后面开孔固定。

2、安装固定，在安装固定时，需要在地砖开膨胀螺丝的孔，如果地砖比较厚可以直接用电锤打，打孔时不要过快，地砖容易碎，尽量把膨胀螺丝的孔打到下面的水泥地面，这样才牢固。安装闸机需要*少四个膨胀螺丝固定，一定要拧紧螺丝，如果地面不平的一定要垫的一样平整。安装完后看下前后是否对齐，可以先通电测试下，里面的板是否居中，两边的红外感应是否能正常。

户县修道闸，户县安装道闸，户县道闸门安装，户县道闸门维修