

建筑材料验货，装修材料验货，验货公司

产品名称	建筑材料验货，装修材料验货，验货公司
公司名称	广州荣益商品检验有限公司
价格	800.00/单
规格参数	类别:验货公司，检品公司 服务:验货 监装 验厂 全检 单位:manday
公司地址	广州市白云区人和镇兴泰路1号
联系电话	020-28965223 13422222115

产品详情

每个正在装修的业主都非常重视自己装修材料的质量,但很多人在装修时难免会碰到一些不合格的材料,导致与商家或者施工方产生矛盾。因此装修材料的验货和检测就显得尤为重要。那么装修材料怎么验货呢? **验货员来教你装修材料验货方法和标准，希望学有所成。

装修材料验收标准

(一) 油漆涂料验收

- 1、先检查包装上是否有厂名，场址，注册商标，是否有质量检测监督部门的检测报告。发现三无产品可以想质检部门投诉。
- 2、要记得将产品的颜色和当初选色卡上的做核对，以防有错。
- 3、质量好的调和涂料，表面稍有一层油料或稀释，下面较稠，搅拌后能充分均匀，且粉色正常，若有变稠，变厚，沉淀，结块者，说明涂料有问题。

4、乳胶漆可以这样来证明：取一杯清水，将少量涂料放入水中轻轻搅动，如果杯子里的水仍然清澈见底，乳胶漆颗粒相对独立，没有团粘合现象，说明乳胶漆的质量很好。如果水变浑浊，则涂料质量不过关。

5、还有一种就是从感官和手感上鉴别真伪。真正的乳胶漆无刺激性气味，而低档的是水溶性涂料，擦几下就会掉粉，露底。

（二）瓷砖验收

1、伪劣的装饰陶瓷砖在外型及规格尺度上有较大的偏差，放在一起会有明显的大小头，检查瓷砖的边缘是否光滑，是否有搬运过程中损坏的痕迹。

2、将两片瓷砖拼在起看有无明显的色差和接缝。

3、用硬物敲击瓷砖，声音清亮的说明质量好、砖烧得熟，如果声音异常说明瓷砖内部有裂纹。

4、好的瓷砖一般都有细腻的质感。

5、在瓷砖背面滴上水，如果水很快的四处散开浸出，表明瓷砖内部颗粒松动或有缝隙，瓷砖质量不好。

（三）板材验收

1、要查看其生产厂家的商标，生产地址，和防伪标志等，别忘了查看产品检测报告中的甲醛的释放量。甲醛的检测数值越低越好。大芯板根据其有害物质限量分为E1级和E2级。家庭装修只能用E1级。

2、看表面是否平整，有无翘曲，变形，有无起泡，凹陷；芯条排列是否均匀整齐，有无腐朽、断裂、虫孔、节疤。

3、证明装潢公司提供的检测报告上描述的产品，可以用鼻子闻，如果板材散发出清香的木材气味，说明甲醛的释放较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多。

（四）吊顶进场验收

1、真铝扣板的四周边框均匀，表面干净，有光泽，烤漆较厚，国际要求的厚度为0.6mm漆面不易脱落。

2、拿到PVC塑扣板，先闻闻板材，如带有强烈的刺激性气味，则对身体有害，应要求生产厂家或经销单位出示检验报告。

3、特别注意PVC塑扣板氧指标是否合格，它必须大于30，才有利于防火。

4、石膏吊顶材料特别注意生产厂家于商标，防止买到假冒品。

（五）门窗验收

1、门窗拿到现场首先要查看产品出厂的合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。

2、要注意铝合金门窗的壁厚，其生产厚度不小于1.2mm。表面涂层的厚度，阳极氧化产品的膜厚不低于10 μm，电泳涂漆产品的膜厚不低于17 μm，粉末喷涂的涂层厚度不超过40~120 μm，涂层的厚度不够门窗容易发生锈蚀。

3、门窗的组装质量。只要是外观是否光洁无损，焊角是否清理整齐，五金件是否配齐等等。

4、合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，门体重量一般在40kg以上。观察门锁外观，检查有无擦伤，锈迹等疵点，表面是否光洁。

5、检查门的机械性能，转动拉手查看锁体是否松动，钥匙开锁是否顺畅。

（六）橱柜验收

1、可以先看橱柜板材的封边，优质橱柜的封边细腻，光滑，手感好，封线平直光滑，接头精细。

2、柜门铰链的质量也很关键，它的质量关系到柜门的开启寿命，还要看地脚的调平器及螺丝是否防湿。

3、抽屉的滑轨虽然是很小细节，却是影响橱柜质量的重要部分，看孔位和板材的尺寸是否合理，抽屉缝隙是否均匀，选购时可以将抽屉拉出，用手在上面稍稍用力压一下，看是否松动，乱响或翻转。好的橱柜抽屉可以全部拉出不翻倒脱落。

（七）卫浴洁具验收

1、卫浴洁具的釉面应光洁，平滑，色泽均匀没有明显的缺陷，敲击发出清脆悦耳的声音，没有裂缝，商标清晰，各种配件齐全，无变形等。

2、注意卫生间的出水口为下排水时，要核对下水口中心到水箱后面墙体的距离。如果距离不对要调换产品或加装马桶移位器。

（八）线材验收

1、首先看有无质量体系认证书，合格证是否规范；看有无厂名，场址，厂址、生产日期；看电线上是否印有商标，规格，电压等。

2、看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮，色泽柔和。

3、可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软，抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。

4、还可以将电线通上电，待一段时间后取下弯折感觉较通电前明显变软很多，则线很有可能是劣质品。

（九）管材验收

1、现在家装中大多已采用PP-R水管，区分它的优劣，*简单的方法就是先看管体的表面是否光滑，劣质的产品表面会有一棱一棱的痕迹，做工粗糙。

2、区分PP-R水管还可以看管口的横截面，管壁的厚度是否均匀，优质冷水管的厚度一般在2.3mm以上，热水管一般在3.5mm上。

3、再就是看管子的韧性，优质的产品在全根的情况下是可以绕成一卷的。

4、PVC电线管，可以将其捏扁，松手后变形恢复得好的说明其弹性好，质量也好。