

邵阳代做工程造价，清单预算。广联达等软件均可

产品名称	邵阳代做工程造价，清单预算。广联达等软件均可
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

产品详情

邵阳服务：土建、邵阳装饰、修缮、钢结构、安装（水电暖）、邵阳市政、景观园林绿化、弱电智能化、邵阳安防系统楼宇自控等。

邵阳睿之慧保证工程质量和进度，竭诚帮助客户解决各类工程造价预算、结算、全过程造价服务问题。

工程预算书是关系到整个工程的所有总造价，在工程开工之前，必须要做出一套完整的工程预算书。首先要把建筑施工图纸全部认真看一遍，要把里面的图纸信息看透。看完图纸弄清楚后就可以算整个工程的工程量了。

步：从土（石）方工程算起，首先算平整场地的工程量，平整场地的工程量按照设计图纸的尺寸以建筑物首层建筑面积计算。但要注意的是竖向布置进行大型挖土或回填土时，不能再把平整场地的工程量算进去了。算好平整场地的工程量了，接下来算到挖沟槽的工程量，挖沟槽一般有不放坡不放挡土板，有的是从垫层下表面或上表面起放坡。再有一种就是双面都支挡土板或一面支挡土板一面放坡。所以这个就要看您图纸的设计来决定怎么样算挖沟槽工程量了。算完挖沟槽的工程量了，接下来就要算挖基坑的工程量。基坑有方形、矩形和圆形的，按体积来计算，这个也要看你的图纸设计挖的基坑是什么形的。基坑也是有放坡、不放坡也不支挡土板或支挡土板的，这个要看一下图纸上的说明。然后算基础回填土和室内回填土的体积。

第二步：算桩与地基基础工程。

第三步：算砌筑工程按体积计算。

第四步：混凝土及钢筋混凝土工程。

第五步：金属结构工程。

第六步：屋面防水工程。

第七步：防腐工程。

第八步：模板工程。

第九步：建筑工程脚手架工程。（这两个套定额是在技术措施项目里套相应的定额）

第十步：楼地面工程。

第十一步：墙柱面。

第十二步：天棚工程。

第十三步：金属门窗、木门窗工程。

第十四步：油漆、涂料、裱糊工程。

如果设计图纸里面要求有高层建筑增加费或土建二次运输的就在高层建筑增加费工程和土建二次运输工程里面套入相应的定额。不过一般很少有这样的要求，要看你的设计图纸里面是否有这样的要求。

把上面我所说的工程里面的量算完套完定额，一个工程的预算书完成百分之八十了。全部输好量套完定额后，点击工程取费在右边取费率那里取相应的费率。然后在取费率里点击取费，这些都要求做预算时算进去。注意在套定额时插入预算狗，否则计算出来的总造价会变来变去，也就是不正确的总造价。全部套完定额取好费率后，计算出来的价钱就是您所算的整个工程的总造价了。因此一份完整的工程预算书就做好了。