

装修厂房的施工程序

产品名称	装修厂房的施工程序
公司名称	武汉富华百姓装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉武汉市武昌区东湖西路东湖熙园三单元404
联系电话	027-87123082 13397113888

产品详情

装修厂房的施工程序【富华百姓装饰】首先介绍一下施工工具：切割机，电铲，锤锻子，热熔器，管箭，管钳，扳手;施工材料：PPR热熔管，管件，生料带，堵头，水泥钉。四：将水管按照自己的设计思路剪好，放在切好的槽附近，然后把管子和管件用热熔器熔接到一起，用水泥钉固定在槽内，需要注意冷热水管要间隔1公分。进行电路改造前首先确定好空调，床头柜，射灯，电视机，电脑，冰箱，油烟机，洗衣机，沙发，饮水机，电话等家的肯定摆放位置移位方案；草拟施工线路图，然后在墙上和地上画出施工线路；用切割机沿墨线切割，然后用电铲和锤锻子将槽剃好，深度要求大于电线管直径一厘米；将底盒固定在槽上；将电线和护套管按照自己的设计思路剪好，放在切好的槽附近，然后将电线穿入护套管内[需要注意护套管内不能有电线接头]，接好管件用水泥钉固定在槽内；将固定好护套管的槽用水泥封好，至此电路改造完毕。墙体改造：现在的房子一般是框架加辅助结构，注意框架承重一定不能动。也有整体砖结构，这个时候要充分考虑承重点，要注意承重点一定不能动。水;水电是室内装修的初步工程，因为它具有隐蔽性，所以维修起来非常麻烦，可以说牵一发动全身，也就是说一旦水电出现问题维修，可能影响乳胶漆，墙地砖，木工，油漆等，也就要求水电质量的严格性，包括材料和施工两方面都需要绝对保证。墙地砖：墙面砖一般是厨房卫生间和阳台的水泥表面装饰工程，下面我将墙面砖的施工过程的要点和注意事项介绍一下:先将墙面突出的地方用锤锻子剔个大致平，将墙面有大坑的地方用水泥粉平；用垂头和线绳沿墙边留一块瓷片的距离拉出一根水平垂直线，然后横拉出一根水平厚度线；将瓷片按照刚才线绳的位置贴好横纵线取下线绳，按照平稳贴法贴整个墙面，需要注意瓷片的中空度。