

# 安全柜CE认证怎么办理

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安全柜CE认证怎么办理             |
| 公司名称 | 浙江荣仪达信息技术服务有限公司         |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江省杭州市拱墅区               |
| 联系电话 | 18072945774 18072945774 |

## 产品详情

对于实验室来说，有一样东西是必不可少的，那就是安全柜。安全柜出口欧洲需符合EN14470的标准。

EN 14470分为-1针对储存易燃液体的安全柜，-2针对易燃气体的安全柜。

EN 14470的核心要求分为三类：

第一类：安全柜的分类，将柜类分为15分钟柜、30分钟柜、60分钟柜、90分钟柜

第二类：防火结构，如果发生火灾，防火柜应确保至少15分钟内，柜内物品不会造成任何额外的火灾风险火势蔓延。柜门应该在20秒内能从任何位置完全自动关闭。

第三类：耐火测试，必须符合EN1363-1的要求

安全柜CE认证防火要求：

- 1.在合适的消防室中作为独立式单柜进行测试。
- 2.整个机柜必须暴露在相同的加热条件下。
- 3.根据温度曲线进行火焰暴露。
- 4.在机柜内（表面和空气中的测量点）测量温升。
- 5.然后必须将机柜分类为15,30,60或90型。这是在任何测量位置温度上升超过180 K之前测量的时间。

安全柜CE认证门要求：

- 1.必须完全关闭，从任何位置开始（关闭时间长20秒）。

2.安装的固定设备必须在50 (-10) oC的温度下释放锁定的门。

### 3.空气抽取要求

机柜必须有进气口和出气口。

1.通风口必须在70 的温度下自动关闭。

### 2.货架和抽屉要求

3.搁板或抽屉必须能够支撑制造商在燃烧室中测试期间指定的负载。

### 溢出遏制油池要求

1..溢油安全壳必须保持其在耐火试验后的功能。

2.目视检查（用水填充溢出安全壳）。