

广西防水-卫生间防水的技术规范

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 广西防水-卫生间防水的技术规范 |
| 公司名称 | 广西禹星建筑防水工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:1 型号:1 1:1 |
| 公司地址 | 广西南宁市江南亭洪路29-73号 |
| 联系电话 | 0771-4861687 18977161687 |

产品详情

装修无小事，卫生间面积不大，但是在装修时很容易漏水，装修卫生间时一定要细心。卫生间在进行防水装修的时候，有什么详细的做法要求呢？下面就有禹星防水专业的技术人员来告诉你卫生间防水怎么做才是最规范的。

- 1、卫生间防水高度一定要在铺墙面瓷砖之前做好墙面防水工作，一般防水处理中，墙面需做30cm高的防水措施，如果是非承重的轻体墙，就需要对整面墙做防水处理，至少做到60cm高。
- 2、卫生间防水涂料防水涂料应是符合国家、地方法规要求的，合格的产品。对于卫生间防水涂料的涂抹工作，在墙面和地面的接缝处是很关键的，一定要把墙面和地面的边边角角，防水涂料涂抹到位。
- 3、卫生间防水地砖在铺设防水地砖的时候，将原有的地砖凿去，一定要先用水泥砂浆将地面抹平，再进行防水处理，这样可以避免涂抹的不均匀，而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前，地面也一定要清理干净。
- 4、卫生间防水墙凹槽内水管凹槽也要做防水，施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷防水涂料。

在做卫生间防水施工时，面对不同的防水部位，我们要采取不同的施工方法，这样才能确保防水万无一“湿”。禹星防水会根据现场不同的情况制定适合的防水施工方案，这样才能从根本上解决各种房屋的渗漏水问题，广西禹星防水专注防水工程30余年，拥有丰富的施工经验，专业承接广西各大防水工程，在广西各地均有成功的工程案例，禹星防水期待与您的合作，欢迎来电洽谈；400-968-9787.