

卫生间防水施工的工艺流程

产品名称	卫生间防水施工的工艺流程
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

人的生活离不开吃喝拉撒，每个家庭都有卫生间，因此卫生间防水显得尤其重要。下面嘉程防水小编为您介绍卫生间防水施工的工艺流程及应该要注意的细节。

长沙卫生间防水施工的工艺流程：

- 1、刷基层处理涂料。施工前确保基层干净、干燥、平整无孔洞。
- 2、刷第一遍防水涂料。防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。
- 3、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待第一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。
- 4、闭水试验。闭水试验时，地面的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，需重做，且莫不能疏忽大意。
- 5、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

长沙卫生间防水应注意的细节：

- 1、确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥

砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。

3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中，墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料，以防积水洩透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙，就要将整个墙面满涂防水涂料。

4、闭水试验一定要做。在卫生间施工完毕后，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”，然后在卫生间中灌入20厘米高的水。

5、保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道，包括地漏、卫生洁具的下水管等，都要保持通畅。

嘉程防水经过十多年的成长，发展成为长沙防水补漏领域的佼佼者，参与并实施了众多市政与民用建筑等大型防水补漏工程的设计与施工，在行业内，在客户心中，成为诚信品牌，有口皆碑。

如果您还想要了解更多关于“长沙卫生间防水”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。