

专业打饮用水井 安徽慧成 岳西县打饮用水井

产品名称	专业打饮用水井 安徽慧成 岳西县打饮用水井
公司名称	安徽慧成地质钻井工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山高新产业园
联系电话	13215653888

产品详情

如何采用科学合理的成井工艺

在同样的地质条件下要使井的出水量最大、降深最小、水质最好、使用寿命最长，成井工艺是否科学合理是至关重要的。

1. 滤水管要正对含水层。二者一旦错位，进水阻力要大很多，增加降深。为此在下管之前要进行物探测井，准确确定含水层部位。
2. 滤水管的开孔率要足够。不论什么管材开孔率都不能小于10%。土法生产的水泥管大多只有1—2%，进水阻力很大，是不允许的。
3. 滤水管与过滤网之间要有垫筋。如无垫筋，滤网紧贴在井管上，只有正对进水孔的网眼才能进水，极易造成堵塞，严重影响井的出水量和使用寿命。
4. 滤网网目及填砾大小要与含水层相适应。不然，不是阻水就是出浑水造成淤井。
5. 采用泥浆钻进的，在下管前要先破壁换浆。

确定地下水源的经验与技巧

1. 夏季时，地面温度较低，久晒不热的地方，水量一定大；尤其日久淤塞的水塘，挖深后可出水；
2. 观察地面排水情况。经常潮湿及排水相当慢的地方，地下水离地面近。
3. 四周受旱，只有中间一处潮湿，作物成熟相当迟的地方有水源，温泉井优点。
4. 温泉井优点。山脚下地面有潮气，清晨、黄昏或冬季有水气上升如雾，或岩石边长有青苔，及下雨后经常有水流出来的地方，都会有水源。
5. 春季解冻早，冬季结冻晚，温泉井优点，下雪融化快的地面上，地下水源一般都好。
6. 夏季的早晨或晚上，蚊子聚集成团的地方，打饮用水井多少钱一米，地下可能水源旺。
- 7.

秋季早晨雾气直升的地方，地下水位高。

打井的注意事项：

- 1、把井机转盘孔中心对准所挖圆井中心，放置钻井机。从井架上面的滑轮上垂下一根绳子并系一物体，调整支腿使绳子对准转盘孔中心，专业打饮用水井，支腿下面要垫上大木块，使支腿稳定可靠。对接钻杆时，柴油机的油门要小，尽量使钻杆不要左右摆动，以免钻杆螺纹过早损坏。
- 2、当钻头遇到硬土层钻进速度较慢时，打井深度 260 米左右时，遇到坚硬土层，采用压力棒加压使速度加快，但要注意对钻头磨损程度。如果钻杆歪斜，可用压力杆上的吊钩进行调整。
- 3、井时要根据地质状况，确定用清水或泥浆打土层时用清水，遇到沙层时必须用泥浆混沙，以免瘀杆。
- 4、实际打井深度要求深度深几米，芜湖打饮用水井，以保证有足够的土层下落空间。
- 5、打井工作完成后要退杆，退杆时，扳动提升扳手通过摩擦力使滚筒转动带动钻。
- 6、推杆时注意避免母杆摆动，以免螺纹损坏，打饮用水井电话，同时工作人员要拉紧钢丝绳。螺纹一脱开，使之立即分离。避免外螺纹与内螺纹之间有相对运动，磨坏螺纹。
- 7、在下井管时，两个钢管连接处务必焊接好，为了增加钢管连接密实度，防止漏气。管子周围要打上厚度相同的木块，保持管子在井中心，与井壁等距离，不偏斜。
- 8、在下滤水管时，滤水管周围包上塑料薄膜，能起到较好的过滤作用，保证水的清晰度。
- 9、在填砾时，在井管周围要均衡填埋，不要在一个角度下填，不然容易使井管倾斜，改变井管的中心位置。

专业打饮用水井-安徽慧成-岳西县打饮用水井由安徽慧成地质钻井工程有限公司提供。安徽慧成地质钻井工程有限公司（www.anhcdz.com）是安徽合肥，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽慧成领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽慧成更加美好的未来。