

罗湖高压电机维修 坤发机电 高压电机维修

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 罗湖高压电机维修 坤发机电 高压电机维修 |
| 公司名称 | 深圳市坤发机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区713栋一楼 |
| 联系电话 | 13008884728 |

产品详情

电动机起动困难、加额定负载后转速较低的故障原因及处理方法？

(1) 故障原因可能是：

- 1) 电源电压过低；
- 2) 三角形接法的绕组误接成Y形接法；
- 3) 鼠笼式转子出现开焊或断条现象；
- 4) 绕组重绕时匝数过多；
- 5) 定、转子绕组有局部线圈接错或接反；
- 6) 绕线式转子的电刷或起动变阻器接触不良；
- 7) 绕线式转子绕组有一相断路；

电动机的制造材料中磁性材料按磁性物质的磁性能，分为三种类型：

(1) 软磁材料

具有较小的矫顽磁力，高压电机维修，磁滞回线较窄。一般用来制造电机、电器及变压器等的铁心。常用的有铸铁、硅钢、坡莫合金即铁氧体等。

(2) 永磁材料

具有较大的矫顽磁力，高压电机维修，磁滞回线较宽。一般用来制造磁铁。常用的有碳钢及铁镍铝钴合金等。

(3)矩磁材料

具有较大的矫顽磁力和较大的剩磁，磁滞回线接近矩形，稳定性良好。在计算机和控制系统中用作记忆元件、开关元件和逻辑元件。常用的有镁锰铁氧体等。

单极性 (unipolar) 和双极性 (bipolar) 是步进电机最常采用的两种驱动架构。单极性驱动电路使用四颗晶体管来驱动步进电机的两组相位，电机结构包含两组带有中间抽头的线圈，整个电机共有六条线与外界连接。这类电机有时又称为四相电机，但这种称呼容易令人混淆又不正确，罗湖高压电机维修，因为它其实只有两个相位，说法应是双相位六线式步进电机。六线式步进电机虽又称为单极性步进电机，实际上却能同时使用单极性或双极性驱动电路。罗湖高压电机维修-坤发机电(在线咨询)-高压电机维修由深圳市坤发机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市坤发机电设备有限公司 (www.szkunfa.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!