

家居装潢 耘艺装饰公司 镜湖区装潢

产品名称	家居装潢 耘艺装饰公司 镜湖区装潢
公司名称	芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市镜湖区世纪城绿地新都会
联系电话	13155332955

产品详情

装修施工过程中需注意什么

装修施工过程中的注意事项:

一，主体拆改

1：先断水断电断煤气

2：检查漏水

3：检查是否有蛀虫

4：窗框拆除，内角水泥层一起敲

5：窗外的瓷砖是否敲除，务必提前告诉施工人员

6：拆窗后，要用帆布封窗

7：消防管线，洒水喷头，不能移位或拆除

8：排粪管千万别打破 是非多

9：承重墙，Rc墙，剪力墙，不可拆，阳台外扩属于违反法律！

10：如果是旧房改造，那么拆除过程中切记做好无需拆除部分的保护工作。

二，水电工程

1：漏电断路器被换掉，每个回路都要装漏电断路器，验收切记。

2：漏电断路器比空气开关大，识别图片可百度，漏电断路器不要装在总开关！

3：回路设计防跳闸九大概念：详列电器 + 空调 + 灯具 + 卫生间插座 + 厨房插座 + 阳台插座 + 客厅与（三个）房间插座 + 影音柜 + 地暖

4：大功率电器可以配备专用回路

5：高耗电电器不要放在同一回路，空气开关不是越大越好。

6：谨防电线被用黑心货，制造年限需要在三年以内，另外插座后方也要接地线。

7：插座设计乱糟糟，有时不够用，有时没有用，尽量避免使用插线板。所以需要详细规划。

8：灯具开关设计要顺手，玄关可以感应灯 客厅动线上设置前后两开关，有需求增加多段式开关 卧室床头与进门 卫生间进门处 楼梯最上端最下端莫忘记 开关装在动线上较好！

毛坯房后续的装修步骤

毛坯房后续的装修步骤：

一、油木齐上阵

木工：任何木工活，哪怕只是做垭口，一定要遵循：大芯板沉底 饰面板贴面 上油漆这个步骤。做混油的时候，有的工人想偷懒，直接在大芯板上刷油，这是错误的。不过现在家里装修油漆工已经很少了，施工板材一般都是用生态板或免漆板。并且小北也不建议家里现场喷漆，一是因为手工做的还是不如成品美观，二是耗时太长，延长工期，最后一点，施工现场太乱了，搞得脏乱差。

乳胶漆：刷墙没什么好说的，找平 打磨 滚刷，效果好不好，依靠你家油工的手艺。

二、铺贴壁纸

墙漆刷好后，油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆，漆隔天就可以干透，然后就可以约师傅贴壁纸了。之前有遇到提问，说家里师傅刷完硝基漆没多久就直接贴壁纸了，这样是不对的，工人图省事，以后可能会出现的问题。

三、厨卫吊顶先安装热水器和浴霸，安装好后，吊顶封边才能更好地半包热水器，也就是更美观地衔接。

四、安装橱柜 橱柜是个配合工程，要提前约好烟机、灶具和水槽。应该同一天送来并跟橱柜同时安装。提前跟橱柜厂说，把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来，N多银子的东西，不能白给了厂家。

十、安装门 说到先装门还是先装地板，怎么说呢，两者各有利弊，小北一般的权衡标准是，谁贵谁后装。或者装二者其一的时候，做好成品保护，让工人作业的时候小心一点就好了。

装修应该注意什么呢？

1、沙发附近要留插座，现在很多年轻人到家都会躺在沙发上面，家居装潢，然后拿起手机刷抖音，看电

视，那如果手机没电，这就要进行充电，如果没有留插座的话，室内装潢设计，这后期都没地冲，还有就是外来客源遇到用电的时候，那也会方便很多不是吗？

2、空开与漏保别选错，大家要知道，这个空开并不是说我们买的越大越好，这太大的，到时候根本起不到作用，而买小的话，后期使用中会经常遇到跳闸等情况。那对于漏保来说，这一定要装上，这是关系到意外安全问题。

3、异形床，虽然说个性的床看上去与众不同，但是这个东西真的是中看不中用的，你说睡在上面吧，这个腿动不动的挂在床的两边，而且这个床上的被褥啥的都要进行定制的，价格还贵的要死，家里的家居更不能中规中矩的摆放，镜湖区装潢，真的是受够了，真的不建议大家购买。

4、插座布局，在我们装修之前，小户型装潢设计，建议大家先将自己心目中的家具家电啥的做个大概的尺寸了解，然后再进行水电开关插座布局，不然后期会出现被遮挡的情况，这到时候即便装了也没法用，好比我家就是，这留了2个插座，最后有个完全被床给遮挡了，哎，不能用浪费钱呀。

5、储物间，这里的储物间主要是指收纳一些杂七杂八的东西，比如拖把，扫帚，吸尘器以及一些扳手等等工具之类的，这其实不要大，只要一平方的空间就足够了，不然后期你会发现这些东西根本没有地方收纳，放哪都非常的乱，碍事。

家居装潢-耘艺装饰公司-镜湖区装潢由芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司提供。芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司（www.whyyzs.cn）是从事“装修公司,装饰公司,装潢公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。