

手术室安装公司 拓奥环保 铜梁手术室

产品名称	手术室安装公司 拓奥环保 铜梁手术室
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

净化手术室施工精细化管理如何做

医院在建设净化手术室时，其施工过程中的科学管理非常重要，管理不到位将会影响净化手术室今后的净化质量。所以，净化手术室在施工时应做到精细化管理，对于管理的工作做到制度化、格式化、程序化，强调执行力。

施工计划

因为净化手术室涉及多个学科，是“牵一发而动全身”。在施工之前，施工方须有总体施工进度计划、材料采购进场计划，并根据计划进行合理化分析并调整，铜梁手术室，调整完成后，严格按照计划执行。

按工序施工

净化手术室施工时，应严格按照工序施工，对于吊顶内的各种管线综合排布，手术室安装公司，合理化划分，对于需要预埋的管线提前考虑清楚。

重点关注手术室夹皮墙

手术室夹皮墙内有各种管线，夹皮墙对这些管线起到了屏蔽作用。然而，一旦管线发生故障，需要进入夹皮墙进行维修。而夹皮墙空间越大，室内可供医护人员利用和安放吊塔、物品柜的空间越小。

设备层不要太挤

设备层中有净化设备，和夹皮墙一样，设备层不能太拥挤，以免对设备安装及日后的维修工作

带来不便。如果现场环境过于拥挤，净化手术室在施工时也一定要预留出检修通道和维修人员的操作空间。

洁净手术室设计施工中应注意的问题

两个洁净室的不同

在国内洁净手术部建设的热潮中，很多医院对洁净手术部的内涵不是十分清楚，往往偏重于考虑的是设备的选择、材料的档次、装修的外观，手术室的级别及手术室数量多少与手术室面积大小等问题；而工程公司又是良莠不齐，有的连洁净手术室是属于生物洁净室范畴都不清楚，手术室设计装修，用工业洁净室的设计和配置来承揽洁净手术室工程，有的又是明知“故犯”，为了偷工减料、降低工程造价，不按生物洁净室的要求去设计和施工，使一些医院的洁净手术室工程竣工后，不是真正意义上的洁净手术室。

首先，生物洁净室和工业洁净室保护的主要对象不同。生物洁净室的主要保护对象是人，而工业洁净室的主要保护对象是产品。

其次，因保护对象的不同，它们的相关参数要求指标的侧重点和指标参数也有所不同。在洁净度要求方面，工业洁净室主要是控制尘埃粒子，生物洁净室则主要是控制有生命的细菌、病毒（其载体也主要为尘埃粒子）。所以，在生物洁净室的各项控制要素中提出了湿度优先的原则。生物洁净室除了要采用常规的空气净化措施外，还必须采用必要的消毒灭菌措施。

洁净手术部是属于生物洁净室的范畴，但还有一些特有的医学功能要求，所以它在设计和施工时，与普通的工业洁净室是有着明显区别的。

现场测绘、三维模拟、放线：

- 1.引测标高基准线+1.0米于手术室安装区域的砼结构墙柱上。
- 2.根据手术室平面放线图，在地面弹出手术室纵横基准线，遵循先手术室，后辅房、走廊。先房间轮廓后细部的原则放线。放线允许偏差为手术室长宽误差控制在2mm内，对角线误差控制在4mm内。
- 3.由于洁净手术室存在空调系统大风量、低温差、手术装备集中布置特点，使得手术室吊顶内、隔墙内空间资源弥足珍贵。因此对安装空间需要统筹规划。测绘手术室吊顶内、隔墙内空间图，依据规范要求的专业安全间距、操作、维护间距，利用电脑三维技术模拟布置设备、设施位置和风、水、电、气专业管道的走向、平面转弯、立面翻弯，在消除彼此空间干涉后，确定专业设备、管路综合布置图，指导后期加工制作和安装工作，提高一次安装成功率。

手术室安装公司-拓奥环保(在线咨询)-铜梁手术室由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司（www.tz1288.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，拓奥环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：付经理。