

德科机电 苏州机电工程 工程

产品名称	德科机电 苏州机电工程 工程
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

产品详情

管道验收的注意事项

- 1、水管：镀锌管铰牙不少于8牙，生料带6圈以上缠裹拧紧，不许烂牙。塑料管或铝塑管注意安装要用专用工具，严格按照规定操作，最后进行试压(试压大于24小时)。
- 2、水管的排放注意走墙体，不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要走地板、地砖下面，要求水管安装一定要平直，不许有接头，阀门要装在地面上面，水斗进水管应装三角阀。
- 3、电器线路排放，除走空心楼板外，还须穿管，如用PVC管，壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体，不要走地板、地砖下。
- 4、煤气(天然qi)要用明管，控制坡度，接头要用麻丝厚白漆，不要用生料带，还要进行试气。
- 5、最后别忘了让施工队留下电线布线图，特别是暗线，一定要留下准确的电线电器走向图，以防万一急修之需。

水电安装步骤

- 1、冷水管在装置的时分要在墙内装上大约1厘米的保护层，而热水管的话就需求装上1.5厘米，在开槽的时候要将其开大一点。
- 2、强电和弱电要记住是不能穿在一根管子里的，简单形成事端，记住一个口诀：左零右相上接地。
- 3、厨房的龙头和台盆要配套，否则就会装不上去，一起也要记住，水龙头的水斗要大，也能方便日常洗菜。
- 4、为了便利起见，我们不要在门后装置开关，最hao是多安装几个插座，这样能够防止我们在需求插座

的时分找不到当地插的为难。

5、在装PPR管的时分我们需求做的就是考虑瓷砖的厚度，不会让管子露出来。

6、如果我们使用了PVC管道的话，就需求考虑到里边电线截面的面积不能超过电线管道横截面的40%，否则对电线是一种损伤，苏州给排水工程，容易带来安全隐患。

7、冷热水管左热右冷，热水管切记要放在左边哦。

8、在装置灯的开关时，要考虑到使用双控设置，日后使用会更加方便。

9、马桶在装置的时分必定要和地上密封好，苏州机电工程，可是必定要注意的是不能用水泥来密封，理由就是水泥简单热胀冷缩，硅胶也是很不错的选择。

10、水管尽量不要接近地上，要恰当举高一些再铺设。

11、防水设施也要做到位，要选用涂膜来防水，并且做的时刻在一些荫蔽工程完成了今后开端做，地漏等当地要多做一次防水，可以有效解决渗漏的问题。

12、电线槽在开的时分要依照横平竖直的方法进行，日后使用会更加方便。

水电安装多少钱一平方?具体的费用要根据业主对于它的要求来定，比如装修质量要求越高，所花费的水电安装费用就会越高的。水电安装步骤如上，建议在进行水电安装的时候，必须要按照步骤一步步的完成好才能达到最终效果。

严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计

施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件，认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织设计，苏州通风工程，其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求，以及为保证产品质量而制订的各项具体措施，如关键零件的加工方法，主要构件的工艺流程、工艺措施，所采用的加工设备、工艺装备等。

要充分重视制作阶段的监理工作

如前所述，钢结构工程均要经过工厂制作和现场安装两个阶段，而制作和安装一般是由钢结构工程公司下属的两个基层单位（制作车间和安装项目部）分别负责，有时还可能由制造厂和安装公司两个单位分别完成（分包）。监理工程师要充分重视制作阶段的监理工作，工程，要象其他类型工程的监理工作一样，切实搞好事前控制和事中控制，对各工序、各分项都要做到检查认真而及时、严格而到位。要避免那种放松工厂制作过程的监理，仅靠构件完成后进场验收的错误工作方法。这一点在制作单位距工程所在地路程较远的情况下，尤其要注意。

德科机电(图)-苏州机电工程-工程由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。苏州德科机电设备安装工程有限公司（www.dk-gc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德科机电——您值得信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室，联系人：沈建国。