

# 平顶山做工程造价技巧-分部分项预算

产品名称	平顶山做工程造价技巧-分部分项预算
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	热门新闻:工程预算 头条新闻:工程造价 今日新闻:竣工结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

## 产品详情

工程消耗定额包括分解图纸预算首页、设计总说明、工程做法说明、工程防火设计专篇、工程保温节能专篇、总平面图、平面图、立面图、剖面图和详图。分解图纸预算首页：主要是目录，说明每张图的所在页码、每张图的名称（如：建施17）、图的纸张大小等。对该工程要仔细考虑，把可能发生的情况都要写进招标文件，特别是机电工程和装饰工程，一定要把设备要求写进去，对于施工阶段的变更情况的要求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商，多少金额的变更不计洽商等，支管安装完成后灌水试验后及时将管口作临时封堵，以免杂物进入管道内造成堵塞。排水立管及支管在隐蔽前必须做灌水试验，灌水前在每层检查口上部堵上皮堵，灌水高度为上层地面处，满水15min，水面下降后，再灌满观察5 min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

管道在试压完后，即分别进行立、支管的冲洗工作，支管分层进行，冲洗时以不小于1.5m/s的流速冲洗，直至进水口与出水口的色泽透明度基本一致为合格。整个系统进行冲洗时应将过滤装置拆除连续冲洗，冲洗完后再行装上。很多平顶山工程预算人员，拿来图纸就开始做预算，以前的公司就是如此，大家都把图纸熟悉完并开始算工程量的时候，还没有拿到招标文件的复印件。这是很要命的事。正常情况下，首先要详细阅读招标文件，分析图纸很重要。清单报价，预算人员不用仔细算工程量泛水是建设上的一种防水工艺，通俗的说其实就是在墙与屋面，也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理，说白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同，其构造要点及做法为：将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上，形成卷材防水，泛水高度不小于250mm，在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处，砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面，上刷卷材胶粘剂，使卷材胶粘密实，避免卷材架空或折断，并加铺一层卷材。

合理安排混凝土浇筑时间，减少施工扰民，同时也是克服环境因素影响、保证工期的重要措施。除参加现场监理工程师主持召开的现场例会外，项目每星期召开2-3次工程例会，围绕工程的施工进度、工程质量、生产安全、生产协调等内容检查上一次例会以来的计划执行情况。平顶山24小时编制砌筑工程一对一服务，在以前经常用于一般工业与民用中砖混、外砖内模及有抗震构造柱的砖墙砌筑工程。而关于砌筑工程的施工工艺与施工技术，很多朋友都不太了解，下面工程造价对未及时编制竣工财务决算报告的

问题，要求工程造价工作室进一步加强竣工财务决算编制工作的组织领导，严格按照相关规定推进该项工作。建设工程预决算审查是一项十分复杂的工程。要求咨询人员具有较高的政治素质、职业道德水平和业务素质。

安装工程分解图纸预算由设计说明，图例，平面图、系统图、局部设施、详图等组成。要想学好安装工程预算，首先必须学会识图。机械设备安装工程：机床一般在图纸里进行标号，然后在图纸下面列出机床设备表，风机和泵是由三角形的底部至顶点方向流动。

一般主要用于水工建设中，除作为正式建设物的一部分外，围堰一般在用完后拆除。工程腰线：是指墙面装饰时墙裙上沿的一道装饰性线条。如瓷砖墙面可以在0.9~1.2m左右的位置设置一道特别样式的60mm宽的线条。砌体的水平灰缝应满足平直度的要求，施工单位在安排施工现场平临时布置时，应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点，不应该距离施工地点过远。所以，施工现场的二次运输费用，原则上是不应该再次计取的对不齐而错位楼梯：按楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁和楼层板的连接梁)的水平投影面积计算，不扣除宽度 500mm的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算，伸入墙内部分亦不增加。

台阶：按图示台阶水平投影面积计算，台阶端头两侧不另计算模板面积。