

新乡汽车音响专业维修店 郑州胜利音响 新乡汽车音响维修

产品名称	新乡汽车音响专业维修店 郑州胜利音响 新乡汽车音响维修
公司名称	郑州中汽配大世界胜利汽车音响部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区中汽配大世界12排南1号
联系电话	13203819930

产品详情

数据机型的音响一般坏了，以后他的检查步骤其实和普通的。机型差不多，不过在检查时要更加注意，下面就是检查时应该注意的相关事项。有兴趣的可以一起来看一下。

数调机型:打开收放机电源，看显示屏是否点亮，如果不亮应检查引线、电源插头、电源开关及保险丝和外部连线。电源由CPU控制的机型，则还应检查CPU供电与电源控制电路。如果显示屏点亮，观察是否有波段、内容显示，如果有内容显示，检查CPU供电、晶振及收放状态信号是否正常。如果显示屏点亮且显示屏内容正常，应检查静音及功放电路。

【郑州胜利音响】多年的努力表明我们坚持的“ 的新乡汽车音响维修，有任何相关问题欢迎前来咨询我们，我们将为您解答，期待您的来电咨询！

不但在进行新乡汽车音响维修时有很多的注意事项，就算是在新乡汽车音响维修前也有很多的方面需要注意，下面我们就来了解一下吧。

(1) 维修手册规定的安全注意事项和操作规程，要求维修人员都要熟知并严格遵守。

(2) 当进行车辆检修时，要拔下点火钥匙，防止他人启动车辆。

(3) 检修电喷发动机的燃油系统时，必须先对油路进行泄压处理，以防泄漏飞溅到漏电的高压线或高温物体上，引起燃烧。检修安全气囊时必须断开蓄电池负极线，拆装安全气囊时必须轻拿轻放。对车身进行电焊作业时，应当断开蓄电池负极，以防损坏车用计算机。

【郑州胜利音响】多年的努力表明我们坚持的“优质的维修技术，有任何相关问题欢迎前来咨询我们，我们将为您一一解答。

电压检测法一直都是新乡汽车音响维修常用的检测方法，主要还是因为它的方便以及准确，下面我们就来了解一下吧。

电压检测法是用万用表通过测量电路或电路中元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障电路或故障元件的一种方法。一般来说，电压相差较大的部分，就是故障所在。在实际测量中，通常有静态测量和动态测量两种方式。

如果你有新乡汽车音响维修的需要，欢迎到**【郑州胜利音响】**进行咨询，公司希望通过专业水平和不懈努力，帮助客户解决汽车音响导航方面的任何问题！