

# 外墙防水怎么做 武汉外墙防水 安建江城防水工程公司

产品名称	外墙防水怎么做 武汉外墙防水 安建江城防水工程公司
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

## 产品详情

### 地下室外墙防水的做法

地下室在地表以下，经常会发生渗水现象，导致地下室潮湿霉变，里面存放的物品常常因潮湿变质、失效，成为广大业主的烦恼。而进行地下室防水处理又比较复杂，工艺要求比较高，很难取得理想效果。这里武汉防水公司向大家介绍一下地下室外墙防水做法是什么的工程知识，让大家了解地下室外墙防水具体工艺流程，一起来跟武汉外墙防水公司看看地下室外墙防水做法以及地下室外墙防水施工工艺是什么样的吧。

### 地下室外墙防水做法

- 1、在建造时，地下室外墙必须采用结构自防水混凝土，防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。
- 2、一般地下室防水工程设计，外墙主要抗水压或自防水作用，再做卷材外防水（即迎水面处理），卷材防水做法，遵照国家有关规定施工。
- 3、地下工程比较复杂，设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况，设计时采取有效设防，保证防水质量。
- 4、地下室高水位高于地下室地面时，地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构，保证防水效果。

武汉安建江城防水工程有限公司拥有多年施工经验，强大专业的施工队伍。专业的技术，上乘的服务，滴水不漏的承诺。万无一“湿”的保证。本公司专业承接大小面积新旧屋面、厂房及宾馆等屋顶、地下室、卫生间、外墙整体及伸缩缝、裂缝、内外墙等各部位的防水堵漏工程，粉刷、翻新防腐工程。

关于屋面施工工艺以及施工方法，武汉屋面防水堵漏公司分享如下

- 1、把要进行施工的基面做好清理工作，清理到没有灰尘为止，灰尘的处理可以使用清水冲刷。
- 2、带基层表面干燥以后(干燥程度可以做相应的覆盖粘结实验)，检查要做防水的几面是否存在不利于防水施工的现象，一旦存在，要做好及时的处理。
- 3、对防水基面做好找平处理，找平使用的材料可以使水泥砂浆，确定平整度的方法可以使用长直尺进行，其间隙不超过五毫米就是合格的基面。
- 4、进行防水施工。

外墙防水补漏如何施工：

墙体检查与处理

- 1、外墙防水补漏的建筑物先需要达标，需要根据标准一步步来。
- 2、外墙如果出现孔洞，凹凸不平现象，应先进行处理，需要将墙身的各种孔洞进行封堵，不平整处采用水泥砂浆找平，方便后续施工。
- 3、如果外墙部分区域出现涨模、蜂窝麻面等现象，应根据实际情况将其清除，并将墙面清理干净。

外墙防水补漏如何施工：防水施工

- 1、外墙防水补漏的防水胶应严格按照比例进行调配。
- 2、如果墙面不平整，外墙防水施工方案，需要先将墙面抹平，然后进行抹灰，高层外墙防水，抹灰砂浆时应分层抹灰，每层抹灰的厚度不能大于2cm，如果太厚，武汉外墙防水，则需要在分层位置设置钢丝网。
- 3、批灰砂浆可使用聚合物防水砂浆。
- 4、如果外墙有裂缝，在外墙防水补漏时需要特别注意，需要将裂缝找平，然后多刷几遍防水胶，子啊裂缝周围也需要进行涂刷。

外墙防水怎么做-武汉外墙防水-安建江城防水工程公司(查看)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcf.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安建江城——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号，联系人：熊总。