

武汉房顶防水补漏 安建江城防水工程公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 武汉房顶防水补漏 安建江城防水工程公司 |
| 公司名称 | 武汉安建江城防水工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号 |
| 联系电话 | 17320517753 |

产品详情

卫生间防水补漏方法有哪些

在生活中，我们害怕的就是卫生间的漏水渗水，这很影响生活。那么，卫生间防水防漏的方法有哪些？接下来，且听武汉楼顶防水补漏细细说来。

卫生间墙面漏水

卫生间墙面漏水主要是由水管漏水或者防水层漏水导致的。如果是墙面水管漏水，那么就需要把墙砖拆掉，更换掉漏水的水管或者接口，再重新做好防水，铺设好墙面。

如果是墙面防水层漏水，我们也需要铲掉瓷砖，找到漏水的区域，并用堵漏宝堵上，在重新做好防水，铺好瓷砖；如果是因为防水高度不够造成的，我们需要重新做高处墙面的防水。地面漏水我们可以根据闭水试验来判断地面是水管漏水还是防水层漏水。如果是水管漏水，我们在确定漏水区域之后，把地砖拆掉，找到漏水的水管进行更换或者将水管重新对接好，然后进行密封处理，再暗埋进地面，在用水泥浆将地面抹平，做好防水，在铺上地砖。

防水补漏的注意事项

一、水的特性

水是无孔不入。它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量，逐渐渗入建筑内部，房顶防水补漏，而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断。

二、水与水蒸气的压力变化

水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，太阳一晒，产生热能，会形成水蒸气。这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装璜及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木

质地板膨鼓)。换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上，不久就整个鼓起剥落了。)

待修补的基层处理干燥后，用“胜强”牌环保型有机硅内外墙专用防水涂料按标准对工程部位进行涂刷。

该防水涂料在施工前应进行搅拌均匀。

本涂料采用涂刷法施工，涂刷的方向、行程长短应一致，涂刷应均匀不得漏刷。

机械喷涂施工时做到喷涂均匀，压茬到位，不得漏喷，使表面光滑。

施工完毕后将现场卫生清理干净。

武汉外墙防水施工方案流程及要领

外墙防水是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。

武汉房顶防水补漏-安建江城防水工程公司(图)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcf.com)是从事“建筑防水工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊总。