

江夏外墙防水施工 安建江城防水工程公司

产品名称	江夏外墙防水施工 安建江城防水工程公司
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

涂料的涂刷施工

- (1)涂刷应从平面低处开始距上上料口远处开始，立面与平面同需施工时，应先立面后平面。
- (2)按照一次搅拌的数量和一次涂刷的厚度要求，对施工面进行划分，控制每次搅拌的材料在该面积上用完，以保证涂层厚度的准确性。
- (3)阳台，飘窗等平面涂刮施工时，将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上，用刷子将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。立面涂刷施工时，毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作，注意流到阴角部位的浆料要及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。
- (4)待初步干固以后（间隔2~4小时）再涂第二遍。判断初步干固标准：墙壁手感已干。依次喷涂两遍或三遍。
- (5)使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料，施工时请采用合适的防护措施，如手套等。
- (6)雨、雪和大风天不得施工，雾天须待露水收干后再施工，如施工时遇雨应采取防雨措施。
- (7)整体复查，若发现漏水、漏涂处及时处理。施工过程中或施工后24小时不得淋水，这样按标准做出的防水层在阳光的暴晒下使用效果可达20年之久。
- (8)喷淋水试验及验收。

防水补漏材料的选择技巧

- 1、我国地域辽阔，南北气温高低悬殊，江南地区夏季气温达四十余度，持续数日，暴露在屋面的防水层，长时间的暴晒，过早动防水功能。选用的材料应是耐紫外线强的，软化点高的，如APP改性沥青卷材

、三元乙丙橡胶卷材、聚卷材。

2、南方多雨，北方多雪，西部干旱。年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区，阴雨连绵的日子有二百天，屋面始终是湿漉漉的，排水不畅而积水，一连数月不干，外墙防水施工，浸泡着防水层。耐水性不好的涂料，易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂，严重降低粘结强度，使粘结合缝的高分子卷材开裂，特别是内排水的天沟，我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料，如玻璃钢、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。

3、干旱少雨的西北地区，蒸发量远大于降雨量，常常雨后不见屋檐水。这些地区显然对防水的程度有所降低，二级建筑作一道设防也能满足防水要求，如果作好保护层，能够达到耐用年限。

武汉屋面防水补漏分享做防水的常见几大误区

武汉屋面防水施工是每一个业主都非常重视的问题，因为防水一旦没有做好就很容易对房屋的结构以及室内环境带来很大的不良影响，今天武汉屋面防水补漏就和大家谈谈，在防水施工过程中有哪些比较常见的误区。

没注意原有防水层

开发商做的防水层验收合格，家装时没必要再做防水。但装修时，考虑到业主生活习惯等因素，会增加卫浴设施和对多种上下水管/线重新布局或移动，将严重破坏原有防水层，如果不做防水，必然发生渗漏。应当尽量保护原有防水层不被破坏，否则须剔除原有防水层，再重做防水。

江夏外墙防水施工-安建江城防水工程公司(图)由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司(www.ajjcf.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！