

# 打井施工 宁波打井 阳光钻井为您服务

产品名称	打井施工 宁波打井 阳光钻井为您服务
公司名称	杭州瑞祥建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山工业园瑞祥建筑安装工程
联系电话	13516771127 13516771127

## 产品详情

井的种别：按一定依据划分的井的总类。按钻井的目的可分为探井和开发井等；按完钻后的井深可分为浅井(<1200m)、中深井(1200~3000m)、深井(3000~5000m)和超深井(>5000m)；按井眼轴线外形可分为直井和定向井。

探井：指以了解地层的时代、岩性、厚度、生储盖的组合和区域地质构造，地质剖面局部构造为目的，或在确定的有利圈闭上和已发现油气的圈闭上，以发现油气藏、进一步探明含油气边界和储量以及了解油气层结构为目的所钻的各种井，包括地层探井、预探井、详探井和地质浅井。

开发井：指为开发油气田所钻的各种采油采气井、注气井，或在已开发油气田内，为保持一定的产量并研究开发过程中地下情况的变化所钻的调整井、增补井、扩边井、检查资料井等。

直井：井眼轴线大体沿铅垂方向，其井斜角、井底水平位移和全角变化率均在限定范围内的井。

定向井：沿着预先设计的井眼轨道，按既定的方向偏离井口垂线一定间隔，钻达目标的井。

丛式井：在一个井场上或一个钻井平台上，有计划地钻出两口或两口以上的定向井(可含一口直井)。

救援井：为抢救某一口井喷、着火的井而设计、施工的定向井。

水井源的施工，有些农户没有采用正确的施工方法，使成井率下降，宁波打井，井的使用寿命降低，为改变这种状况，提高水源井的建设水平，打井工队，建议农民朋友在今后的水源井建设中应注意以下几方面的问题，并针对农民自建的大口井施工提出如下施工要点，供农民朋友参考。

(一)选择适宜的井型水源井的井型分为:深井、大口井、对口抽式井(洋井)及小口径管井等。在深层地下水比较丰富的地区，适宜打深井。打井浅层地下水比较丰富的地区，适宜打大口井、对口抽式或小口径

管井。

(二)合理的井孔布局井孔的位置布局要根据当地实际水文地质情况进行合理的布局，没有水文地质资料的可参考附近已有水源井作为井的布置依据。在浅层地下水不丰富的地区，能盲目地打浅井;在浅层地下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造成相邻水源井之间的相互影响。

(三)配置适宜的水泵成井后要根据打井时施工排水情况，实测出水井的动静水位和相应的出水量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉方式，所需要水泵工作扬程确定水泵的总扬程，水泵的流量不准超过井的出水流量，打井由以上两项条件，购买相应的水泵。

(四)采用正确的施工方法大口井的施工方法有两种:一是大开槽法，人工开挖或施工;二是沉井法，排水施工或不排水施工。

钻井工程打井项目是用一定的专用工具，在地球内部内按照一定的加工工艺粉碎岩层的全过程，这一工程项目的结果即地球内部内的钻孔。钻孔是以土层像岩层中开掘的环形横断面的室内空间，一般具备较小的直径和挺大的深度。直径在25-500mm中间，打井公司，称之为钻孔；直径做到500mm或以上者称之为钻井队。钻井队的深度从数厘米到数千米，现阶段的钻孔深度已超出一万米。钻孔包含孔口、孔底、孔壁。孔口是钻孔打孔一部分，即钻孔与路面或是矿坑交点的地区；孔底是钻孔的深刻部；孔壁是钻孔的侧边。

打井施工-宁波打井-阳光钻井为您服务由杭州瑞祥建筑安装工程有限公司提供。杭州瑞祥建筑安装工程有限公司（[www.hzygzj.cn](http://www.hzygzj.cn)）有实力，信誉好，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进瑞祥建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！