

苏州暖通工程安装 德科机电 安装

产品名称	苏州暖通工程安装 德科机电 安装
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

产品详情

四．下水管道需进行保护

有些施工师傅工作比较马虎，进行水电改造施工时，没有对现有的下水管道进行保护，即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。

要求按照施工规范，水电改造施工前，都应该做好成品保护，将下水管道的管口封闭，同时要注意高度和位置是否合理;检查管壁是否是损坏;接头是否渗水。

五．承重墙上严禁开槽

水平走线过长，对安全有影响。（防止以后钉钉子时，触电），厨房更应该注意水平走线过长，对安全有影响（防止以后钉钉子时，安装，触电）。

施工进行水电改造施工时，尽可能不直接在承重墙体上开槽铺设线管，这样可能使房屋的承重结构受到影响，存在较大的安全隐患。

如果需要在承重墙体上走线，可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管，苏州水电工程安装，因为黄蜡管比较薄，只要凿开承重墙体上的水泥粉刷层就可以埋入。

7：如果是安装变频空调或者是使用R410A冷媒的空调，必须要选用R410A冷媒的专用铜管(俗称：脱油铜管)。该铜管的特点是，同样直径的铜管，R410A冷媒铜管的内壁要比普通铜管的内壁要厚。另外一点就是管壁内没有油。如需焊接此类铜管，安装人员必须一边充氮气一边焊接，jue对不可以直接焊接。如果直接焊接，在焊接处一定会产生氧化物，这些氧化物会进入到压缩机，造成压缩机烧坏的故障。

防止氟利昂泄露：空调安装之后的制冷效果受氟量的影响非常大，空调装完后得让安装人员在空调连接口仔细检查，看有没有氟利昂泄露;

防止雨水倒灌：为了防止雨水倒灌入室内，空调的穿墙孔屋内一侧应该比屋外一侧高，安装完毕后，还得用油灰把穿墙孔的缝隙堵好；

防止室内漏水：空调制冷时会产生冷凝水，照理说冷凝水应该能直接排到室外，但有时候安装不好冷凝水就排不出去。所以安装时可以往空调的接水盘里倒点水试验下排水性；

防止室外漏水：空调制热时会化霜为水，为防止室外漏水的情况发生，安装人员应为室外机安装出水嘴和出水管。

家庭装修中，水电装修无疑是极其重要的，它是保证人正常生活的必要元素，也是家居享受的前提，苏州暖通工程安装，不可否认的是水电安装也是家庭装修中最容易出错的一个环节，而且因为水电安装大部为隐蔽工程，一旦出事极难修改，所以户主在水电安装时一定要严格把关，尽量做到一劳永逸。

di一、房屋改造，首先要根据装修设计图纸对房屋进行部分的改造，如对某些墙体的砸除，对某些部位的修改。

第二、管道开槽，管道开槽包括两部分，一是水管管道开槽，二是电信线路开槽。业主zui好能在施工时亲自来看其施工质量，一般开槽前必须弹好水平与垂直线，按照线进行施工，在施工时一定要看是否按照水电图开槽的，如有改动，一定要注明。

第三、水管道安装，水管用材一般是PPR管、铝塑管，其中尤以PPR管居多，在这一块，主要是注意水龙头的放置，这一块户主一定要亲自去督促和观察，这样才能保证满足功能实用性。

苏州暖通工程安装-德科机电-安装由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州德科机电设备安装工程有限公司（www.dk-gc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!