

屋面楼顶防水 安建江城 汉南楼顶防水

产品名称	屋面楼顶防水 安建江城 汉南楼顶防水
公司名称	武汉安建江城防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区小东门民主一路127号
联系电话	17320517753

产品详情

卫生间防水需要注意些什么

武汉卫生间防水工程的重要性大家应该都知道吧？防水如果没做好，以后不光自己糟心，很可能还会连累到楼下的邻居，影响邻里之间的关系。

那么问题来了，卫生间的防水到底要做几遍才够呢？

答案是：两遍。

一遍是在回填前，一遍是在回填后。

做一遍防水的时候，要将防水涂料均匀的涂刷在基面上，不能有局部沉积，多刷几次，能够粘结得更牢固，但也不要刷得太厚，否则很难干透，也容易起层。

做第二遍防水的时候，可以横竖刷两遍，记得一定要提前做防水实验，如果发现问题，必须及时让工人返工。1、做防水工程前，一定要确保地面是平整的，如果地面不平，就要用水泥砂浆找平，然后再做防水，否则会因为防水涂料的薄厚不均而造成渗漏。

2、做防水工程前，一定要确保地面是干燥的，楼顶防水处理，否则也不能动工。

3、做防水工程的时候，各个接缝处都要涂刷到，屋面楼顶防水，比如水管和地面之间的接缝，还有卫生间墙面和地面之间的接缝等。

防水堵漏是防水工程与混凝土工程的组合名称。由于两种工程均能达到防水目的，业内一般统称为防水工程。找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断，才能对症下药。防水堵漏的基本知识有：水的特性、水与水蒸气的压力变化、正面防水优于防水等。狭义来说就是对建筑物的户内外防水处理施工和户内外渗漏区域的补漏施工。广义说这是对待有空间物体的防水处理和流质、液体补漏处理。

涂刷第二遍防水层

认真做好第二层防水涂料，第二遍应与遍垂直涂刷。做完一层后，楼顶防水补漏，待其略为干固，到刚好不粘手时，汉南楼顶防水，再做第二层。如果超过24小时，或涂层已经固化，在其上涂刷第二层时，先用清水重新润湿表面。

墙角管道周边加强处理

处理特殊部位。管根、阴阳角、地漏等，受邀要用堵漏王等堵严实，增设胎体增强材料，根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上。

养护固化

养护固化。浆料涂刷后第二天起，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天，再进行闭水试验。

闭水试验

在卫生间防水层施工完后，将卫生间的所有下水道堵住，在门口砌一道挡水坎，然后在卫生间灌入大于2cm高的水。24小时后，检查四周墙面和地面有无渗漏现象，如果出现渗漏需要及时修补，修补后再做24小时闭水试验，无渗漏方可进入下一阶段的施工。

排水保护

闭水试验完成后，通常需要5—7天的时间（防水涂料形成防水膜需要5到7天的时间），在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层，一来对防水涂料层起到保护作用，二来便于贴面砖，注意不要破坏已做好的防水涂料层。

屋面楼顶防水-安建江城(在线咨询)-汉南楼顶防水由武汉安建江城防水工程有限公司提供。武汉安建江城防水工程有限公司（www.ajjcs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！