

办公场地装修工程 联合居专业装修 湛江办公室装修工程

产品名称	办公场地装修工程 联合居专业装修 湛江办公室装修工程
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

施工工艺之施工准备

1、木器具准备：

木工工器具主要指刨、锯；刨一般为手动工具，锯有分电锯、手锯，不管是何种工具，开工前一定要将其磨锋利，电锯断齿太多或使用时间过长不锋利，别墅装修工程，则要换锯片，店面装修工程，电锯使用前一定要安装平衡坚固，以免因安装不稳导致裁板时误差过大；并须检查其开工及电路是否漏电及正常使用。

2、技术准备：

阅读施工技术文件，核实施工图纸，并根据现场实际尺寸对图纸进行复查，对图纸描述不清的地方或图纸所标尺寸与现场尺寸有误差时，应及时与设计师联系，不可盲目施工；对照预算单上标的施工项目进行施工。在施工前应和业主沟通，告之施工完成后的大体效果。图纸变更时，须有设计师在场或重新修改方案出图并经业主确认签字后施工，没有加盖出图章及设计师、业主签名的图纸不允许施工。

3、基础准备：

1) 施工前，须用水平尺（管）对施工现场进行拉通线找平，并根据墙、天、地各立面装饰用材来具体确定各施工项目定位尺寸；

2) 检查原建筑结构，对固定家私有影响的结构墙体须通过天、地来进行固定处理，因此而带来的设计方案改动，须及时通知设计师及业主；

3) 油漆工对将使用饰面板、实木线条做基层油漆处理后，木工方能开始施工。

施工工艺之防火工程

1、写字楼、厂房等公装装饰装修中防火工程的规定：

- 1) 进行旧写字楼、厂房等室内装饰装修施工时，不得擅自改动其原有的消防设施；新写字楼、厂房施工时，须经消防单位对消防设施安装验收完毕后，方能进行吊顶等其他工序；
- 2) 写字楼、厂房吊顶用材料须采用石膏板、铝合金等防火材料及钢龙骨防火辅助材料；
- 3) 吊顶中，如须置放电源线路时，须使用金属护套管对电线加以保护、并须将护套管进行固定处理；
- 4) 写字楼、厂房如有木制品装饰墙时，须对其基层木材进行防火处理；
- 5) 公共区间使用的地毯、窗帘须符合防火要求。

1：确定线路终端插座的位置 墙面标画出准确的位置和尺寸 就近的同类插座引线

2：导线要分色、要穿1.2厚的pvc套管保护，接线盒外预留电线15公分，套管与接线盒用锁母连接，布线两米以内一个固定点，用弹簧冷弯管拐弯，三个固定点固定。管与管用管接加pvc胶相接。盒与盒之间布线的拐弯处少于两个。民用住宅一般照明1.5---2.5平方，动力4---6平方塑铜导线。

3：. 插座在墙的上部，在墙面垂直向上开槽，办公场地装修工程，至墙的顶部安装装饰角线的安装线内；在墙的下部，垂直向下开槽，至安装踢脚板的底部。

4：开槽深度应一致，槽线及顶直，应先在墙面弹出控制线后，再用云石机切割墙面，湛江办公室装修工程，人工开槽。

5：导线装入套管后，应使用导线固定夹子，先固定在墙内及墙面后，不需要经过验收、核实工程量后再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。

6：验收时：所用导线与电表箱配套，所有改造线路能够置换，开关、插座的接法正确。

办公场地装修工程-联合居专业装修-湛江办公室装修工程由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（www.lianheju.com）有实力，信誉好，在广东深圳的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进联合居装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！