

# 广州高空培训考证，广州考高空证报考，广州高空考证报班

产品名称	广州高空培训考证，广州考高空证报考，广州高空考证报班
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

## 产品详情

广州高空考证VIP班 广州焊工考证VIP班 广州叉车培训考证vip班  
广州电工考证vip班

电工证报考 焊工证报考 高空证报考 叉车证报考 高空证报考  
高压证报考

电工培训考证 焊工培训考证 高空培训考证 叉车培训考证 高压证报考

电焊工、低压电工、高空作业、叉车、行车、吊车、锅炉、电梯、压力容器、气瓶充装、安全管理、压力容器焊工、建筑焊工、建筑电工、塔吊司机、信号工等40多个工种

质监局考证类别：叉车司机（N2）起重电气及机械安装维修（Q1\Q2）起重指挥（Q3）桥门式起重机（Q4）门座式起重机（Q6）流动式起重机（Q8）电梯电气/机械安装维修（T1/T2）一二类锅炉（G1/G2）叉车起重及电梯各种特种设备安全管理员类（A3/A4/A8）

安监局考试类别：电焊工操作证 低压电工操作证 高压电工操作证  
高空作业（登高安装、拆除、维护）操作证

1、使用兆欧表测量绝缘电阻时，应该注意哪些事项？

测量设备的绝缘电阻时，必须先切断电源。对具有较大电容的设备（如电容器、变压器、电机及电缆线路）必须先进行放电；

兆欧表应放在水平位置，在未接线之前，先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处，再将（L）和（E）两个接线柱短路，慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处，对于半导体型兆欧表不宜用短路校检；

兆欧表引线应用多股软线，而且应有良好的绝缘；

不能全部停电的双回架空线路和母线，在被测回路的感应电压超过12伏时，或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备，禁止进行测量；

测量电容器，电缆、大容量变压器和电机时，要有一定的充电时间，电容量愈大，充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准；

在摇测绝缘时，应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分，当测量物电容量较大时，为了避免指针摆动，可适当提高转速（如130转/分）；

被测物表面应擦拭清洁，不得有污物，以免漏电影响测量的准确度。

2、在那些情况下，操作前，必须进行核相？

一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路；

进线检修；

变压器检修、拆装电缆引线接头或调整分接开关；

系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时；

PT的二次回路接有同期回路，当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。