

# 合肥冷库维修 冷库维修费用 合肥宏康

产品名称	合肥冷库维修 冷库维修费用 合肥宏康
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

## 产品详情

如果膨胀阀的开启度过大则系统制冷剂流量增多，制冷剂的蒸发量大于压缩机的吸气量，蒸发温度和蒸发压力都会上升，并且会感到蒸发面积不足，致使多余的制冷剂不能蒸发气化而直接吸回到压缩机使压缩机造成液击故障。因此合理的调节膨胀阀的开启度是非常重要的一个环节。

在机组正常运转时，合肥冷库维修，蒸发压力一直过不下来，致使蒸发温度过高1。冷库内的温度也降不下来，这就要设法使蒸发温度下降。调节膨胀阀。格开度调小。

### 冷库其他原因引起的突然停机

【故障分析】在使用和维修过程中，经常需要开、关排气、吸气、贮液器等截止阀，有时因疏忽而未将截止阀打开，学校冷库维修，造成排气压力骤升。

【排除方法】立即停机，以防发生危险。

### 冷库正常运行的标志

- 1、气缸中应无杂声，只有吸气阀片正常规律的冷库起落声。
- 2、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15（R22）。
- 3、冷凝器冷却水应足够，工业冷库维修，水压0.12mpa以上，水温不能太高。

## 冷库设备调试

用氮气对系统检漏，如2h没问题，可抽真空，1h没问题，则加氟利昂保压。  
或者抽真空2h没问题，充氟利昂5 Kg/cm<sup>2</sup>气相捉漏，没问题则待试机。  
检查所有接线排线是否正确，符合要求，冷库维修费用，检查电源是否达标。

## 通电试机制冷系统

抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量，从低压加气至够量为止。此时调整温控终止温度及温差（4~5℃），并观察温度达终止温度时低压压力值，设定低压压力保护值，检查高低压是否能进行保护，并调整热继电器保护值为开机正常电流的2.5倍，也需手动测试其性能。

合肥冷库维修-冷库维修费用-合肥宏康(推荐商家)由合肥宏康家电维修有限公司提供。“空调维修,家电维修”就选合肥宏康家电维修有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角，多年来，合肥宏康坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥宏康期待成为您的长期合作伙伴！