

# 漳州空压机维修 活塞空压机维修 岩立盛机电设备

产品名称	漳州空压机维修 活塞空压机维修 岩立盛机电设备
公司名称	厦门岩立盛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇李林村1989-105号
联系电话	13860451386

## 产品详情

停止运行，当油气桶内存有0.1Mpa压力时，打开油气桶底部的放油阀，接上储油罐。慢慢打开放油阀，等润滑油成滴状后关闭放油阀。拧开油滤芯，把各管路里的润滑油同时放尽，换上新油滤芯。打开加油口螺堵，注入新油，使油位在油标刻度线范围内，拧紧加油口螺堵，检查有无渗漏现象。润滑油在使用过程中，发现油位线太低时应及时补充新油，而且必须经常排放冷凝水，建议每周排放一次，志高空压机维修，在高温气候下应2-3天排放一次。

严禁出现润滑油混用或超期使用等情况。

无油螺杆空压机燃烧事故，无油润滑压缩机中往往产生积碳问题，这是我们所不希望的，因为积碳不仅会使活塞环卡在槽内，气阀工作不正常以及使气流信道面积减小增加阻力，而且在一定的条件下积碳会燃烧，螺杆空压机维修，导致压缩机发生事故。因此，气缸中的润滑油不能供给太多，活塞空压机维修，不能让没有经过很好过滤，含有大量尘埃的气体吸入气缸，漳州空压机维修，否则形成积碳与含有多量挥发物的气体接触。为要防止燃烧发生，一定要计划检修，定期进行清洗储气罐还有管道的油垢。

如果在空压机后面装个过滤器就可以看到水滴的溢出。空气压缩后，温度会高，经过传输后，温度降低，冷凝出液态水，对使用用户会产生较大影响，所以在经过传输使用前要进行干燥。一般情况下，螺杆空压机只适合压缩气体，在出冷凝器之前就应该加干燥机，以防液态的制冷剂流入压缩机，以防产生"敲缸"的现象。干燥机主要分为两大类，吸附式干燥机和冷冻式干燥机，其作用都是除去螺杆空压机压缩后的空气中的水分，一般用户可根据企业用气要求进行选择

漳州空压机维修-活塞空压机维修-岩立盛机电设备(推荐商家)由厦门岩立盛机电设备有限公司提供。厦门岩立盛机电设备有限公司在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，岩立盛机电设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。

