

螺杆式风冷冷水机组清洗公司 东壹制冷靠谱企业

产品名称	螺杆式风冷冷水机组清洗公司 东壹制冷靠谱企业
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

风机盘管安装步骤及防尘措施

风机盘管安装步骤

- 1、测量待安装风机盘管的尺寸，包括宽度、厚度、吊装孔间距等，根据测量数据，在选定的安装位置划线，明确吊杆的安装位置，且所安装吊杆在一条直线上。
- 2、安装吊杆，风机盘管采用独立的吊杆安装，安装吊杆需要先在划定好的位置钻孔打眼、安装膨胀螺栓，风冷冷水热泵机组清洗价格，然后固定吊杆。
- 3、吊装风机盘管，河北风冷冷水热泵机组清洗，将风机盘管箱体托举到待安装位置，并使其四个安装孔对准四根全螺纹吊杆，将吊杆穿入安装孔中，分别使用固定螺母、垫片将风机盘管机体悬吊在四根吊杆上，安装必须牢固可靠。
- 4、吊杆装入风机盘管安装孔后，再依次放入垫片、拧紧紧固螺母，完成风机盘管的吊装。吊装时，为防止灰尘进入风机盘管出风口，需注意防尘措施。

关闭风机盘管的冷冻水进出阀门

关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水：

1. 排气阀出水，并由大到小到无水出，风冷冷水热泵机组清洗费用，说明冷冻水进出阀门完好，可继续做第二步工作；

2.

排气阀不出水，有可能排气阀被堵，可打开冷冻水进水阀门，用冲水的办法排去污物；

3. 排气阀出水不断，有可能阀门没关紧，拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后，仍出水不断，说明阀门坏，上报主管。

如果附着的粉尘很多，甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话，则同时还会减小风机盘管的送风量，使其空调性能进一步降低。盘管的清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行，但清洁的周期可以长一些，一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调，则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已，不采用整体从安装部位拆卸下来的方式清洁，以减小清洁工作量及拆装工作对空调造成的影响。

螺杆式风冷冷水机组清洗公司-

东壹制冷靠谱企业由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司是天津 天津市 ,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东壹制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东壹制冷更加美好的未来。同时本公司还是从事天津螺杆式冷水机组铜管更换，天津中央空调更换铜管，天津冷水机组铜管更换的服务商，欢迎来电咨询。