

桩机操作工证书培训多少钱？桩机操作工证报名时间

产品名称	桩机操作工证书培训多少钱？桩机操作工证报名时间
公司名称	四川快程教育咨询有限公司
价格	1200.00/人
规格参数	品牌:快程教育 地址:四川成都 项目:桩机操作工证
公司地址	利州区兴安路二段696号2楼
联系电话	18000211337 18881251755

产品详情

一、桩机操作工职业概括：

桩机操作工就是操作打桩机的人员！打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆（俗称龙门）之间，用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架，在其后部设有卷扬机，用以起吊桩和桩锤。桩架前面有两根导杆组成的导向架，用以控制打桩方向，使桩按照设计方位准确地贯入地层。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。本工种分为初、中、高三个技术等级。

二、桩机操作工职业等级：

桩机操作工及相关桩机操作工均由中国建设教育劳动学会颁发；桩机操作工职业技能岗位培训由低到高依次分为三个等级:初级技工、中级技工、技工，是住房和城乡建设行业从业人员职业技能水平评价的依据;在住房城乡建设行业通用。报名联系李老师手机进行咨询！

三、桩机操作工报考条件：

——初级桩机操作工（具备以下条件之一者）

- （1）经桩机操作工职业初级正规培训达规定标准学时数。
- （2）在桩机操作工职业连续见习工作2年以上。
- （3）桩机操作工职业学徒期满。

——中级桩机操作工（具备以下条件之一者）

(1) 取得桩机操作工初级证后，连续从事桩机操作工职业工作1年以上，经桩机操作工职业中级正规培训达规定标准学时数。

(2) 取得桩机操作工职业初级证后，连续从事桩机操作工职业工作2年以上。

(3) 连续从事桩机操作工职业工作6年以上。

(4) 取得经劳动保障部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校桩机操作工职业（ ）。

——桩机操作工（具备以下条件之一者）

(1) 取得桩机操作工中级证后，连续从事桩机操作工职业工作2年以上，经桩机操作工职业正规培训达规定标准学时数。

(2) 取得桩机操作工职业中级证后，连续从事桩机操作工职业工作3年以上。

(3) 取得桩机操作工职业中级证的大专以上本或相关学历者，连续从事桩机操作工工作2年以上。

四、桩机操作工报名材料：

在我中心报考中国建设劳动学会桩机操作工证学员需准备一下材料:本人两寸蓝底照片4张;本人正反两面身份证复印件2份;本人学历复印件1份;填写我公司自制住房城乡领域从业人员培训报名表1份;准备好以上资料传给我公司相关招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

五、桩机操作工报名时间：

桩机操作工职业培训考试是由中国建设劳动学会组织统一职业技能鉴定，实行“统考日”制度，每年一般除1、2、7、8月外，其余每月均安排一次桩机操作工培训考试。报名时间为考试前10天左右报名截止。详情请见中国建设劳动学会。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或机考方式，理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。

六、桩机操作工考试认证：

桩机操作工职业岗位证由中国建设劳动学会鉴定颁发，桩机操作工职业岗位证鉴定合格者按照有关规定统一核发相应等级的《住房城乡建设行业从业人员职业培训证》，初级桩机操作工颁发桩机操作工初级技工证，中级桩机操作工颁发桩机操作工中级技工证，桩机操作工颁发桩机操作工技工证，桩机操作工证在建设行业领域全国通用。

七、桩机操作工相关信息：

一、打桩机操作人员，必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，经培训并取得合格证后，方可单独操作。

二、操作人员在操作时，必须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食物。

三、严格遵守打桩机的有关保养规定，认真地做好各级保养，确保打桩机经常处于良好状态。并要注意合理使用，正确操作。

四、打桩机在工作前，应作好以下各项准备工作：

- 1、向施工人员了解施工条件和任务、及施工过程中发现的问题与本班应注意的事项。
- 2、根据施工人员所要求的震动力，调整打桩机变速齿轮的位置。
- 3、检查电缆、导线的绝缘是否良好。检查控制器触点是否良好，界限是否正确。
- 4、检查电源的电压是否符合要求。
- 5、按日常保养项目对各部进行润滑，保养。

桩机操作工证有什么用有培训吗在哪报名需要什么报考条件，再对钻孔灌注桩施工范围内的场地进行平整和压实处理，然后根据场地布置开挖泥浆池及修筑施工便道。以导线控制点为测量基准点进行放线工作，测出桩的中心位置及四个护桩并加以标识和保护。放线结束后会同建设单位、监理及设计人员共同验线，确认无误并签字确认方可进行下一步施工。想要考证？随时网上提交报名资料，安排学习考试，取证快，费用低，全国通用，面向全国招生，详情咨询在线老师微信了解更多内容。

一、钻机安装与拆卸：

- 1、钻机安装、拆卸前，必须由机械技术人员依据生产厂家的使用说明书具体的安装、拆卸工艺、方案和技术安全措施，并严格执行。
- 2、结构吊装由吊装人员指挥，并依据具体重量选择相应钢丝绳。在恶劣天气或吊装视线不明的情况下，严禁进行钻机安装、拆卸作业。
- 3、钢丝绳的状况及润滑保养情况应满足要求，每天应对钢丝绳进行一次外观检查，每周至少进行一次全面、细致的检查。
- 4、钻机主辅液压油箱和燃油箱的油面高度应在说明书规定的使用范围内，不足时应及时添加。检查发现油液变质的，应立即全部更换。

二、开钻前的检查准备工作：

- 1、冷机启动发动机后，应低速运转8-10分钟（气温在零下时，启动预热低速运转不少于15分钟），并在空载下转动动力头，以利于液压系统正常工作。
- 2、钻机在工作过程中，操作人员应经常观察各种仪表指示是否正常，若有异常情况应及时停车检查。
- 3、操作时要特别注意操作控制手柄要到位，以避免给系统造成压力冲击。
- 4、在使用过程中应检查紧固有压力振动的管接头和油泵紧固螺栓，保证无漏油、漏气现象。
- 5、旋挖自重较重、整机较高，在行走时必须由专人指挥，必须与高压线保持足够的安全距离，禁止在软基础、水坑周边等危险地段行走。