

没有基础考叉车证，零基础叉车学习考证报名，不会开叉车考叉车证好考吗

产品名称	没有基础考叉车证，零基础叉车学习考证报名，不会开叉车考叉车证好考吗
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	400.00/1本
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

产品详情

广州市英杰职业教育培训学校多年从事叉车铲车培训考证，教练是多年从事培训行业 经验丰富，培训严格按照质量监督局考核要求培训，让你考试更省心，考试合格后颁发通用的特种作业操作证。随到随学，报名即可学习

包学会。英杰职业培训包含：电工、焊工、叉车、登高、弱电、架子工、等培训考证。

年审：电工考证VIP班、焊工考证VIP班、高空考证VIP班、叉车考证VIP班

叉车实操考试（桩考和路考）1、考倒桩和叉板，桩考又分成场内“8”字行驶考核和叉载“工”字行驶考核两项，每项均采用50分制和失误扣分的形式进行考试。2.路考，按照特定的行驶路径进行行驶操作，其目的是考核学员掌握和运用所学实操技术，掌握交通常识及对路面的适应能力和对时间的应变处理能力。由考评员按考试标准和考核对象的实际操作情况，直接确定“合格”或“不合格”

叉车知识

只有经过系统培训并持有叉车驾驶执照的司机方可开车;

2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作;

3、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物;

4、平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速;

- 5、装物行驶应把货物放低，门架后倾;
- 6、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业;
- 7、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙;
- 8、不准人站在货叉上，车上不准载人;
- 9、不准人站在货叉下，或在货叉下行走;
- 10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具;
- 11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物;
- 12、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施;工作时应尽量使门架后倾，并在小范围内作前后倾;
- 13、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火;
- 14、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮