

万和热水器维修 万和热水器维修多少钱 万和

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 万和热水器维修 万和热水器维修多少钱 万和 |
| 公司名称 | 四川成都飞达电器维修公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市区青羊东路 |
| 联系电话 | 18982277406 |

产品详情

热水器

- 1、普通家用燃气热水器安装高度：根据标准的人体学来考证，家用燃气热水器安装高度应该在1.8M上下，一般以可以观察燃烧窗口为宜。
- 2、热水器安装高度：一般家里的人平均身高差不多一致，可以把安装高度定为通用标准，热水器距离地面1.2M~1.4M之间为佳。
- 3、电热水器安装高度：一般水出水口是在装修的时候已经固定了的，考虑到实际情况可以把电热水器安装高度定在出水口角阀与热水器进水口之间的距离在20cm之间。
- 4、燃气热水器安装高度：安装高度也要考虑到安全问题，可以把燃气热水器安装高度定在距离天花板0.6M左右，万和热水器维修安装，也要考虑到周围有没有可燃物，安装位置要距离可燃物0.3CM。
- 5、标准的燃气热水器通用安装高度：热水器距离地面1.85M~2M之间，吊顶距离排气口0.1~0.2M。
- 6、储水式电热水器安装高度：与一般热水器安装高度一样，一般在热水器距离地面1.2M~1.4M之间为佳

热水器

一、燃气热水器需安装在浴室外

除平衡式燃气热水器可装在卫浴间内，其他燃气热水器都禁止装在卫浴间内。且必须安装排烟管，以确保烟气排放畅通。

二、确保热水器电路安全

1、正确安装热水器线路

热水器安装时，注意电源必须具备可靠的地线，电热水器发生事故的主要原因在于没接地线或者错接地线，因此一定要让的人员来安装;此外，必须使用固定的三孔插座，万和，且插座需安装在淋浴用水喷溅不到的位置;注意功率超过5KW的电热水器必须连接空气开关，禁止使用插座板。

2、配备漏电保护器

目前市场上有些电热水器是有自带漏电保护器的，有些则没有。如果没有的，建议购买一个。万一发生漏电的情况，漏电保护器会直接切断电源，这样使用起来就安全多了。

点火故障：热水器无法点火解决办法：查看燃气是否用完、打开阀门把火调到低，万和热水器维修武侯区，检查水压力是否足够，从新点火故障：要吧打火、但是不着火解决办法：打开气阀、更换燃气或者更换减压阀故障：无法打火、有水流出解决办法：热水器电池需要更换，更换电池如果不行需要清理过滤网故障：使用中热水器突然熄火解决办法：氧气不足，需要通气或者热水器电磁阀发生故障，需要更换

我们在生活当中，常见的几种不打火就是以上几种现象，大家可以根据以上三种检查自己家的属于那种，看看自行能解决了吗？

万和热水器维修(图)-万和热水器维修多少钱-万和由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司为客户提供“电视维修安装,空调维修加氟,洗衣机维修,冰箱维修加氟”等业务，公司拥有“飞达电器”等品牌，专注于家电维修、安装等行业。，在成都市区青羊东路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宁辉。