

中力搬运电动叉车接线图 江苏中力电动叉车 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	中力搬运电动叉车接线图 江苏中力电动叉车 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

叉车水温异常排除检查方法

1)查看冷却电扇

电扇风量的检测可将一薄纸放于散热器前面，当发动机运转时，若纸能被吹开，则说明风量满足。这和前置发动机的轿车电扇向内吸风有差异。叶片不能装反，并确保电扇放护罩齐全有效。

2)查看主要元件判别无显著毛病后，则应考虑其他系统的问题。如燃烧室内是否积碳过多，柴油机喷油时间是否过早或过迟，气缸垫是否烧坏或缸体、缸套有无裂纹等。

叉车水温异常排除检查方法

1)查看节温器

现在发动机上采用的节温器以蜡式节温器为主。它的主要性能指标是在不同的水温下节温器应具有不同的升程。然后动态地控制冷却水温的高低。关于不解体冷却系统来查看节温器的好坏，中力电动叉车维修电话，主要是经过散热器进水管和出水管的温差来判别。在发动机冷机发动的前段时间内，进、出水管用手接触应有显著的温差，在工作了一段时间今后，温差显著缩小。当发动机抵达正常工作温度时(80-90)时用手接触已无显著温差感觉。当然准确的检测方法还是取下节温器，将其置于热水中，江苏中力电动叉车，逐渐加热，查看阀门的敞开温度和阀门的升程。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

4、查看车辆发动机皮带、风扇皮带、发电机皮带有无松动或磨损迹象，中力搬运电动叉车接线图，

5、检查发动机有无漏油，各项轴承有无反常。

6、检查各仪表、开关、灯光、信号、雨刷器是否正常作业

7、各项仪表正常后应当当即到发动机旁边在等候车辆预热的一起(预热不低于五分钟)，必定做到望。闻。听三项，望：各零件有无喷油。各油管各水管有无漏油漏水现象。闻：经过自己的鼻子感知有无异味，如糊味。焦味等等。听：听发动机处有无异响。风扇处有无异响。如有问题应当即熄火，做进一步检查。

中力搬运电动叉车接线图-江苏中力电动叉车-苏州博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞哲一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢旭。