

# 龙工叉车报价 马鞍山万发机械 马鞍山龙工叉车

产品名称	龙工叉车报价 马鞍山万发机械 马鞍山龙工叉车
公司名称	马鞍山市万发工程机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市金瑞新城二村22栋1号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

有的内燃叉车主驾驶技术很熟练，十分爱惜车辆，轻踩油门，不轻易踩刹车，更不会急速制动，常保持平稳的速度行驶。对道路也十分熟悉，什么地方该收油门减速，马鞍山龙工叉车，什么地方应该转弯，预先都有思想准备，提前采取了措施。

还要学会合理的规划行车路线。尽量少走弯路，缩短行车距离，选择在较好的路面上行驶。避开堵塞道路，发动机长期怠速或低速运转大量浪费燃油。怠速运转5分钟，大致上就相当于叉车行驶一公里的耗油量。

正常胎压。轮胎的气压会因时间的推移而有微量的泄漏，这种泄漏属于正常，龙工叉车培训，但它会对油耗有一定的影响。大量测试表明，每过一个月轮胎的正常泄气量约为0.2bar，这微小的压力下降，将会使叉车行驶油耗增大大约2%-5%。所以车主应养成检测胎压的习惯，并随时补充胎压。

注意减少短距离的行车。叉车冷态时启动油耗较大，还要增加暖机时间，叉车约要行驶4公里后才进入正常状态。过短的路程油耗亦会增大。

内燃叉车的冷却系统过热该怎么办？散热器系统。提高焊接质量，防焊或虚焊的发生。散热器在运输、装配和使用时注意不要碰伤散热片。也可选用管带式散热器芯。实践证明，这种散热器芯的散热能力强，制造简单，重量轻，成本低，但结构刚性差。加大散热器的散热表面积，散热能力也会加大。增加散热器正面面积，沿着散热器的正面和厚度方向，减小散热片和管子的节距以及使散热器加厚，可以增加散热表面积。

内燃叉车卸下货物 卸货程序：叉车卸下货物的过程，可以概括成八个动作。

- (1) 驶近货位。叉车驶向卸货地点停稳，做好卸货准备。
- (2) 调整叉高。向后拉升降操纵杆，货叉起升对准放货所必须的高度。

(3) 进车对位。将变速杆置于前进档，叉车缓慢前进，龙工叉车租赁，使货叉位于待放货物（托盘）处的上方，停车制动。

(4) 垂直门架。向前推倾斜操纵杆，门架前倾，恢复至垂直位置。有坡度时，允许门架前倾。

(5) 落叉卸货。向前推升降操纵杆。使货叉缓慢下降，将货物（托盘）平稳地放在货垛上，尔后使货叉稍微离开货物底部。

(6) 退车抽叉。将变速杆置于后倒档，缓解制动，龙工叉车报价，叉车后退至能将货叉落下的距离。

(7) 后倾门架。向后拉倾斜操纵杆，门架后倾到极限位置。

(8) 调整叉高。向前推升降操纵杆，下放货叉至距地面200~300mm处，叉车离开，驶向取货地点，开始下一轮取放货作业。操作要求：操作操纵杆时，动作要柔和，速度要适当，严禁突然起升或下降货叉，以免货物散落损坏或伤人。

龙工叉车报价-马鞍山万发机械(在线咨询)-马鞍山龙工叉车由马鞍山市万发工程机械销售有限公司提供。马鞍山市万发工程机械销售有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的堆垛搬运机械等行业积累了大批忠诚的客户。马鞍山万发机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！