

燃气燃烧器具安装维修服务企业证书 燃气锅炉操作和注意事项

产品名称	燃气燃烧器具安装维修服务企业证书 燃气锅炉操作和注意事项
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

燃气锅炉操作和注意事项

一、开机前的准备工作：

- 1、检查燃气压力是否正常，管道阀门有无泄漏，阀门开关是否到位。
- 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠，按下试验按钮风机能否启动。

【广东昊霖企业管理有限公司】

燃气燃烧器具安装维修服务企业证书 燃气锅炉操作和注意事项

- 3、检查软化水系统是否正常，保证软水器处于工作状态，水箱水位正常。
- 4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。
- 5、除氧器能正常运行
- 6、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576的标准，软水箱内水位正常，水泵运行无故障。

二、开机

- 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常，故障是否有信号。如果无信号应采取相应措施或检

查修理，排除故障。

- 2、燃烧器进入自动清扫、点火，部分负荷、全负荷运行状态。
- 3、在升至一定压力时，应进行定期排污一次，并检查炉内水位。

三、运行中的巡查工作：

- 1、开启锅炉电源，监视锅炉正常点火运行，检查火焰状态，检查各部件运转声响有无异常。
- 2、巡视锅炉升温状况，大小火转换控制状况是否正常。
- 3、巡视天然气压力是否正常稳定，天然气流量是否在正常范围内，以判断过滤器是否堵塞。
- 4、巡视水泵压力是否正常，有无异响。

四、事故停炉

- 1、当发现锅炉本体产生异常现象，安全控制装置失灵，应按动紧急断开按钮，停止锅炉运行。
- 2、锅炉给水泵损坏，调解装置失灵，应按动紧急断开按钮，停止锅炉运行
- 3、当电力燃料方面出现问题时应采取按动紧急断开按钮
- 4、当有危害锅炉或者人身安全现象时均应采取紧急停炉措施