

# 通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书 安全规定要求

产品名称	通风排烟设备维修安装运行企业能力等级证书 安全规定要求
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:3-7个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

使用氧气、乙炔必须符合《安规》规定，并且工作人员的服装要符合《安规》要求。

- 1、风机电动机、调节档板停电并挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。
- 2、风机轴承室大盖等大件吊起后，移动时必须用牵引绳引导，以防碰坏设备。起吊工具、钢丝绳等要全面检查，起吊时必须由专人操作，统一指挥。
- 3、起吊物下不准站人和有人工作，进行必要的检查时，必须落地并固定牢固，以防伤人。

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服务认证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证书。

- 4、轴承箱内的润滑油必须用引导管引至油桶，不准随便流到地面。
- 5、在风机机壳内进行焊补或检修工作时，有防止叶轮转动措施，电焊导线绝缘必须良好，机壳外有专人监护，接地线必须接到叶轮上，接地线不得接在联轴器和轴承座上。
- 6、在拆卸或安装轴承时必须做好防烫措施，安装时必须用铜棒轻轻敲入。在拆卸、安装轴承或叶轮时应戴石棉手套，以免被烫伤。
- 7、对轮找正时，不准将手指伸入靠背轮螺丝孔内和两对轮结合面处，以防挤伤。
- 8、机壳内使用行灯，电压不准超过12V，不准将行灯变压器放在机壳内，电源刀闸必须放在机壳外面，

由监护人员管理。

9、机壳内工作结束后全部工器具撤出并清点无误。清除机壳内的杂物。

10、全部检修工作结束，检修部班组验收合格并经技术、安检、发电部门验收合格后，方可封闭人孔门。

11、试运时，运行人员操作，其他人员必须先远离，站在风机的轴向位置，以防发生意外伤人。

12、氧气瓶、乙炔瓶必须按照距离不得小于5米放置，否则距离过近，容易引起爆炸，烫伤工作人员。