

惠阳空调安装惠阳空调安装维修公司

产品名称	惠阳空调安装惠阳空调安装维修公司
公司名称	深圳市信雕装饰设计工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭下村187号301
联系电话	13670113612 18026694437

产品详情

空惠阳空调安装惠阳空调安装维修公司空调拆装步骤：拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中；然后进行拆机操作；拆下连通铜管时要注意清洁。安装时，室外机定位要注意水平；室内机应注意往出水方向略有一点倾斜；检查所有连接处都没有问题后开机运行。

空调拆装步骤：

- 1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。先将空调机置于制冷状态，并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开，用内六角扳手将高压阀门关闭。此时空调机仍在运行，因为高压阀门已被关闭，所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换，而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟，室内机不再有冷气吹出时，说明制冷液已被全部收到室外机组中了，此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了，将空调机关闭。
- 2、此时可进行拆机操作，拆下室内、外机的连接管道，拆下室内外机间的电缆。
- 3、在拆下连通铜管时要注意清洁，用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。

空调安装步骤：

- 1、室外机定位，机架安装时要注意水平。
- 2、室内机定位，室内机应注意往出水方向略有一点倾斜，如果倾斜方向相反，冷凝将会从室内机内漏到房间里。连接室内机间的管道和电缆。在连接室外机的低压管道和三通阀门时要注意，管接头的拼帽先不要拼紧，略松一点在接好所有管道后，先将高压阀门打开一点点，等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时，再将低压管的拼帽拼紧。
- 3、检查所有连接处都没有问题后，可将高、低压阀门全部开足，制冷液即进入到制冷循环系统中。开机运行，此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流，根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。