

湖北变速箱故障维修中心 武汉花都变速

产品名称	湖北变速箱故障维修中心 武汉花都变速
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

发动机怠速运转时变速器挂挡易熄火

当出现发动机怠速运转时，将换挡杆由P或N位换入其他位置。发动机熄火或在行驶过程中踩制动停车发动机熄火，电脑出现DTC 1582，原因可能是发动机怠速转速过低、EV4电磁阀损坏或锁止控制阀发卡.挡位开关故障及转速传感器故障等。

凉车挂挡熄火出现故障码 机械锁si 热车挂挡不熄火但上挡粗暴，跑十多分钟一切正常。但第二天又犯同样病。这些都是因为变速器油太脏引起的，把变速器分解，偶合器，散热器che底清洗，避免出现此类问题。

新的波箱01v四驱的，在试车得失后没有发现任何问题，可就在车主回家的高速上，波箱不好用了，前进档不走，到档时车辆向前走.在打开有底壳的时候，发现有很多的铁削，这样的现象和原车得一样，行星齿烧毁了。

通常来讲，波箱烧毁行星齿，变速箱故障维修中心，一般有两个原因，一个是波箱的散热不好，一个是波箱在设计的时候，在润滑油路上有缺陷，可是01v这个波箱没有这方面的技术通报，同时在维修的时候也没有发现，总烧毁行星齿的故障，

为了找到流量受阻的原因和所处位置，请遵从以下的步骤：

? 首先决定是变速箱内部还是外部的流量受阻。设旁路绕过散热器并重新检测流量。如果流量没有增加，那么说明问题出在变速箱内部。如果流量的确增大了，那问题出在散热器或者散热器的管线中。

? 如果散热器堵塞，应该解体散热器，进行修理或更换。

注：在极端寒冷的天气里，散热器堵塞可能是由于ATF凝结。

湖北变速箱故障维修中心-武汉花都变速由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！