

武汉花都全球自动 湖北变速箱故障维修商

产品名称	武汉花都全球自动 湖北变速箱故障维修商
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

故障：

锁止时无流量变化

原因：

锁止没有发生。两个可能的原因需要调查：

电信号没有被送到负责引发锁止的电磁阀上

与锁止有关的某个阀发生漏油或被卡在孔内

注：A. 有些车辆没有锁止机制。

B. 有些脉宽调制型（PWM）变速箱在锁止时只显示出一个非常小的流量变化值。这在福特的AOD-E和AXOD-E变速箱中是很常见的。锁止时的流量变化必须要很仔细的观察。使用示波器可以有效帮助检测PWM变速箱在锁止时的流量变化情况。

今天我们就给大家总结一些常见的自动变速箱故障及维修方法，以供大家参考

故障情况：在起步时或行驶中、加速时汽车有明显的冲击感。

造成这样故障的原因可能是：

发动机怠速过高

节气门拉索或节气门位置传感器调整不当，使主油路油压过高

主油路调压阀有故障，使主油路油压过高

换挡执行元件打滑

油压电磁阀不工作

电脑有故障

诊断流程及解决方法如下：入档迟，入档死火，入档冲击

的连杆或拉索松脱，手动阀保持在空挡或停车挡位置

起步或行驶冲击过击

通常来讲，波箱烧毁行星齿，一般有两个原因，一个是波箱的散热不好，一个是波箱在设计的时候，在润滑油路上有缺陷，可是01v这个波箱没有这方面的技术通报，同时在维修的时候也没有发现，总烧毁行星齿的故障，变速箱故障维修商，

那就是前一个原因了，可是，在更换波箱的时候，已经把散热油管和水箱，清洗干净了，用压缩空气吹也特别得通畅，没有发现异常，由于两个波箱的故障一样，排除了波箱内部有故障的原因，

武汉花都全球自动-湖北变速箱故障维修商由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉花都全球自动变速箱有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!