

武汉花都 武汉变速箱保养

产品名称	武汉花都 武汉变速箱保养
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

大众波箱01M/01N基本设定方法

波箱基本设定的条件：

- 1、发动机、波箱电控系统无故障码。
- 2、节气门开度小于五。

波箱基本设定的作用：

- 1、波箱换档生硬（2-3）
- 2、更换过波箱或发动机电脑。

波箱基本设定的方法：

- 1、连接1552 输入地址码02
- 2、输入04进入基本调整
- 3、输入000组号
- 4、系统显示“系统处于进本调整状态”同时将

油门踏板踩到底使强制降档开关接通，并在这个位置上保持3秒。

- 5、退出

6、让车辆大负荷行驶50公里。

波箱的润滑，也和电脑控制系统没有关系

故障已经非常的明显了，只有水箱和散热管了，于是吧水箱和散热管，拆下来，有一个发现散热管的中间断了，是后来焊接的，如果是正常的焊接，我想不会有问题的，用压缩空气吹也没有问题，索性得把段点剖开，大不了在焊上，剖开以后发现问题了，接头的地方憋了，这等于，给散热管做了限流，影响了波箱的散热，从而影响了波箱的润滑。

打滑时1552测试

据流即可知道是否进入超su档同时还可以看到变扭器锁止工况

在波箱数据流002组里看一下di1、2部分的数据（N93电流）是多少？

跑到zui高速时在波箱数据流004组里看一下di1部分的数据（电磁阀工作状态）！

在波箱数据流007组里看一下第2部分的数据（变矩器离合器滑移率）！

一台帕萨特自动变速器，武汉变速箱保养，故障现象是上坡无力，每个档位均如此，哪怕是挂在1档变速器TCM出现了问题

武汉花都-武汉变速箱保养由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。花都——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层，联系人：柯经理。