

叉车考证培训 黄山叉车培训 国力叉车学校

产品名称	叉车考证培训 黄山叉车培训 国力叉车学校
公司名称	芜湖市国力叉车职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区长江北路247号四褐山方向
联系电话	15055770327 15055770327

产品详情

叉车货叉的正确维护检修

常见货叉的磨损断裂部位：货叉的垂直段下部靠近拐弯处，及货叉垂直段上端与上挂钩焊接处的垂直部分，都属于极易产生断裂的危险部位。尤其是当驾驶员常常单独使用一边货叉前端起升或尖挑地面货物时，易使该货叉或叉尖弯曲变形，甚至使货叉(超载)从垂直段根部折断。按规定货叉的检修，叉车考证培训，应由技术人员进行。货叉使用状况应每年检查一次；在恶劣工况条件下使用时，更应对其进行频繁的检查，消除安全隐患。货叉尺寸应符合《叉车货叉的尺寸》和《叉车挂钩型货叉和货叉架的安装尺寸》的有关规定。标准规定，对新产品、老产品审验其合格证时，都要进行下列试验：一是载荷试验。试验载荷应相当于厂家设计起升质量的3倍，叉车培训中心，并使试验载荷作用在设计的载荷中心距处。二是加载方式。必须与叉车的使用工况相同，培训叉车多少钱，加载时必须无冲击并逐渐地加载到试验载荷，保持30s后卸载，然后再重复一次。三是在第二次加载的前与后，须对货叉进行检查，如果发现货叉有变形，则为不合格产品。四是试验过程中还应检查挂钩是否变形及挂钩焊缝是否开裂。货叉表面裂纹(货叉根部、上钩、下钩及垂直段的连接处见图3)一经发现，若两货叉尖的高度差超过水平段长度的3%，该货叉必须停用。使用中还必须保证定位销始终处于良好的技术状态；定期检查货叉水平段和垂直段的磨损程度，尤其是货叉根部，黄山叉车培训，当其厚度减小至原来的90%时也应停用。货叉上挂钩的支承面及上、下挂钩的定位面因磨损、挤压等产生局部变形后，使货叉和叉架间的间隙增大，必须修复验收合格后，方可使用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市国力叉车职业培训学校

如何解决电动叉车的电动机不能转动的现象

电动叉车在应用进程中会呈现不少毛病，把握对于各类毛病的诊断以及扫除，对于咱们在应用叉车的进程中会起到很年夜的协助，进步应用服从.电动机不克不及滚动的景象在叉车应用很长一段工夫后会呈现那末若何扫除以及诊断此类景象？

- 1、电源没有电压或者电源没有接通；
- 2、电刷与换向器间打仗不良；
- 3、电刷以及换向器不打仗(电刷尺寸过年夜)；
- 4、电枢绕组、励磁绕组有短路或者接地处；
- 5、励磁绕组接线谬误，磁极极性不；
- 6、轴承太紧，使电枢被卡住或者负载太重.

根据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《厂内机动车辆安全管理规定》、《特种设备注册登记与使用管理规则》、《企业内机动车辆驾驶员》并结合实际制定以下操作规程。要求全体员工遵照国家相关法律、法规以及各种设施、设备的使用范围和方法严格执行。为加强叉车操作的安全，定本安全规程。

- 一、人员
- 1、驾驶叉车的人员必须经过培训，经劳动部门培训并取得叉车驾驶后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。
- 2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、机和讲对讲机。
- 二、启动
- 1、车辆启动前，检查起动、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。
- 2、当有机械问题的时候，不能自己进行修理。应关掉叉车并告知机械修理人员。
- 3、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。
- 4、叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。起步时须缓慢平稳起步。
- 三、行驶
- 1、叉车在运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人。确实需要叉车辅助人员工作时，应配有的用于叉车的篮子，货叉应叉入篮子下面的固定槽中。在吊笼中工作的人员：数量不超过2人，必须佩戴安全帽、安全带，所有工具装在工具袋内，以免掉落。
- 2、在吊笼高空作业过程中，叉车驾驶员

叉车考证培训-黄山叉车培训-

国力叉车学校由芜湖市国力叉车职业培训学校提供。芜湖市国力叉车职业培训学校是安徽 芜湖 ,教育、培训的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖国力叉车培训领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖国力叉车培训更加美好的未来。