

# 承德光泰教你如何解决拉力试验机的日常故障问题

产品名称	承德光泰教你如何解决拉力试验机的日常故障问题
公司名称	济南光泰实验机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区七里河路2号产学研基地
联系电话	0531-88326387 18354108193

## 产品详情

### 承德光泰拉力试验机

主要是用

来对于金属和非金

属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等

进行力学性能测试的试验机。拉力试验机

配有计算机、

列印机、电子引伸计、光电

编码器以及通用试验软件等新型科技产品。所以拉力试验机

能够准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。

由此可以看到拉力试验机

已经成为了工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。

但是我们会发现，在日常中拉力试验机

会出现一些操作中的故障。为此济南光泰拉力试验机经过多年对拉力试验机

的了解，对一些常见的拉力试验机操作故障作出了理想的解决方案。

首先是计算机软件联机后出现提示框信息显示超载的问题。解决这一问题就要经过一系列的检查措施。

检查计算机与拉力试验机的通讯线是否脱落；检查联机选择拉力试验机

传感器是否选择正确；检查最近的试验或操作键盘

时拉力试验机

传感器是否被撞过；检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能；检查是否手动更改过校准值

、标定值或硬件参数中的其他信息。如果发现拉力试验机

在这些方面出现了问题，那么及时进行维护就可以了。

其次是拉力试验机

主机的电源不亮，导致上下不

能移动的问题。面对这个问题就要检查接入拉力试验机

的电源线路是否连接正常、急停开关是否处于拧起状态、接入拉力试验机

的电源电压是否正常、机器插座的保险是否烧断。通过发现这些问题，并且及时进行更改。那电源不亮，不能上下移动的问题也就会得到有效的解决了。

再次，就是拉力试验机

主机电源有电但设备不可以上下移动的问题。解决这一问题，首先是检查是否是15秒以后设备还是无法移动。主机开机是需要自检的时间的，而这个时间大约维持在15秒。再次检查上下限位是否处于恰当的位置，有一定的运行时间。最后就要注意检查接入拉力试验机的电源电压是否正常了。能保证这些措施，基本上问题就可以解决了。

通过以上对拉力试验机的一系列的措施检查，相信日常中拉力试验机

出现的一些故障基本上就能够得到有效的改善了。拉力试验机

对于企业和科研单位来说是至关重要的一个部分，如果处理不好，就会引起巨大的损失。因此我们应当对处理拉力试验机的故障问题有一些基本的方法和措施，以保证其能够正常的运作。

济南光泰拉力试验机网址：[www.guangtai666.com](http://www.guangtai666.com)

咨询电话：18354108193

地址：山东省济南市历城区七里河路2号产学研基地

本消息由济南狂飙突进网络营销机构提供，网址为：[www.5z58.com](http://www.5z58.com)